

Instalación del plug-in Energy Net SolarEdge

! La instalación del plug-in Energy Net SolarEdge debe ser realizada únicamente por un instalador cualificado. Seguir todas las instrucciones de seguridad y manejo especificadas en el manual de instalación del inversor.

1. Instalación de la antena

! Para evitar descargas eléctricas, consultar las instrucciones de seguridad del manual de instalación del inversor antes de retirar la tapa del mismo.

- 1 Apagar el interruptor ON/OFF/P del inversor y el interruptor de seguridad de CC (si aplica).
- 2 Desconectar la CA del inversor en el cuadro eléctrico principal.
- 3 Esperar cinco minutos.
- 4 Abrir las tapas del inversor y de la unidad de conexión (si aplica).
- 5 Fijar la antena (suministrada) a una aleta del disipador térmico.
- 6 Pasar el cable de la antena a través de un prensaestopas de comunicación.

2. Instalación y conexión del plug-in

ENET-HBNP-01 **ENET-HBRP-01** **ENET-HBCL-01**

1 Conectar el plug-in Energy Net en el zócalo dedicado de tarjeta de comunicación.

2 Conectar la antena al plug-in Energy Net.

3 Fijar el cable de la antena al soporte de la tarjeta de comunicación con una brida de plástico (suministrada).

4 Colocar las tapas del inversor y de la unidad de conexión (si aplica). Apretar los tornillos con 8,4 N·m/74 lb-in.

3. Comprobación de la conexión

- 1 Conectar la CA al inversor en el cuadro eléctrico principal.
- 2 Encender el interruptor ON/OFF/P del inversor y el interruptor de seguridad de CC (si aplica).
- 3 Abrir SetApp
- 4 Escanear el código QR del inversor
- 5 Comprobar la conexión.

Hoja de datos

Para ver las especificaciones técnicas de Energy Net SolarEdge, escanear el código QR:



O seguir el enlace:
<https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-energy-net-plug-in-datasheet-sp-eu.pdf>

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, SolarEdge declara que el equipo de radio de tipo Energy Net SolarEdge cumple con la Directiva 2014/53/EU.

Para ver el texto completo de la declaración de conformidad de la UE, escanear el código QR:



O seguir el enlace:
<https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-single-phase-inverter-certificate-ce-conformity-sp-eu.pdf>