/ Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy



Fronius Symo GEN24 3.0 / 3.0 Plus / 4.0 / 4.0 Plus 5.0 / 5.0 Plus



Manual de instruções





42,0426,0388,PB 013-24022022

Fronius prints on elemental chlorine free paper (ECF) sourced from certified sustainable forests (FSC).

Índice

Diretrizes de segurança	7
Explicação dos avisos de segurança	7
Segurança	7
Informações gerais	7
Condições ambientais	8
Pessoal qualificado	8
Informações sobre os valores de emissão de ruídos	8
Medidas de compatibilidade eletromagnética	9
Energia de emergência	9
Segurança de dados	10
Direito autorais	10
Aterramento de proteção (PE)	10
Informações gerais	11
Fronius Symo GEN24	13
Conceito de dispositivo	13
Visão geral da função	13
Fronius I IP	14
Escono de fornecimento	1/
Litilização prevista	1/
Concoito tórmico	14
Franius Salarwah	15
Diferentes modes de energaño	10
Medea de energação Explicação des símboles	17
Modos de operação - Explicação dos simpolos.	11
Modo de operação – Inversor com bateria	18
Modo de operação – Inversor com bateria e mais Smart Meter	10
Modo de operação – Inversor com bateria, acopiado em CA a outro inversor	19
Modo de operação – Inversor com bateria e Onmpilot	19
Modo de operação – Inversor com bateria e outro inversor	19
Direção do fluxo de energia do inversor	20
Estados operacionais (apenas para sistemas com bateria)	20
Modo de baixo consumo de energia	21
Informações gerais	21
Condições de desligamento	21
Condições de ativação	21
Caso especial	21
Indicação do modo de baixo consumo de energia	22
Bateria adequada	23
BYD Battery-Box Premium	23
Início manual do sistema	25
Condição prévia	25
Informações sobre o desligamento do sistema	25
Início manual da bateria após o desligamento do sistema	25
Iniciar a operação de emergência após o desligamento do sistema	25
Proteção pessoal e de equipamentos	26
Proteção NA central	26
WSD (Wired Shut Down)	26
Unidade de monitoramento de corrente residual	26
Proteção contra sobretensão	26
Elementos de comando e conexões	27
Área de conexão	27
Separação da área de conexão	28
Borne de conexão do eletrodo de aterramento	28
Disjuntor CC	29
Área de comunicação de dados	29
Esquema do circuito elétrico interno do IOs	30
Versão de energia de emergência - ponto fotovoltaico (OP)	33

Informações gerais	
PV Point (OP)	
Explicação: PV Point (OP)	
Instalação	37
Informações gerais	
Sistema de fechamento rápido	
Avisos no equipamento	
Seleção do local e posição de instalação	
Seleção do local do inversor	
Escolha de local para baterias de terceiros	
Explicação dos símbolos da posição de montagem	43
Instalar o suporte de montagem e pendurar o inversor	45
Seleção do material de fixação	45
Condição do suporte de montagem	45
Não deforme o suporte de montagem	45
Instalar o suporte de montagem em uma parede	
Instalar o suporte de montagem em um mastro ou em um suporte	46
Instalar o suporte de montagem em um mastro ou em um suporte	
Pendurar o inversor no suporte de montagem	
Pendular o Inversor no suporte de montagem	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
Cohoo autorizadoo	
Cabos autorizados	
Cabos permitidos para a area de comunicação de dados	
Seção transversal do cabo CA.	
Seção transversal do capo CC	
Proteçao maxima de corrente alternada	
Conectar o inversor a rede eletrica publica (lado CA)	
Segurança	
Conectar o inversor à rede elétrica pública (lado CA)	
Conecte os cabos do módulo solar no inversor	
Informações gerais sobre módulo solar	
Segurança	
Informações gerais do PV Generator	
Configuração do gerador fotovoltaico3 - 5 kW	
Conecte os cabos do módulo solar no inversor	
Conectar a bateria ao inversor	
Segurança	
Conectar o lado CC da bateria	
Conectar energia de emergência - Ponto fotovoltaico (OP)	
Segurança	64
Instalação	
Conectar o cabo de comunicação de dados	
Participantes Modbus	
Inserir o cabo de comunicação de dados	
Conectar o cabo de comunicação da bateria	
Resistência terminal	
Instalar o WSD (Wired Shut Down)	
Feche o inversor e coloque-o em operação	
Feche a área de conexão/tampa da carcaça do inversor e coloque-o em operação	
Primeiro comissionamento do inversor	75
Funções dos botões e exibição de status LED	76
Instalação com o aplicativo	77
Instalação com o navegador	78
Desligar e ligar novamente o inversor	
Desligar e ligar novamente o inversor	
Configurações - Site do inversor	
	01
Configurações de usuário	
Registro de usuário	83
Selecionar idioma	
Configuração do equipamento	

Componentes	
Funcões el/Os	85
Demand Response Modes (Modo de Resposta à Demanda – DRM)	86
Inversor	
Cestão de energia	
Cestão de energia	
Cerenciamente de corres	
Cerenciamento de Carga	
Sistema	
Geral	
Atualização	
Assistente de comissionamento	
Restabelecer configurações de fábrica	
Registro de eventos	
Informação	
Gerenciamento de licença	
Suporte	
Comunicação	
Rede	95
Modbus	96
Fronius Solar API	
Requisitos de rede e segurança	
Satun de naíses	
Jimitação do elimentoção	
Limitação de alimentação.	
Regulagem dinamica de potencia com diversos inversores	
Gestão de potência I/O	
Esquema de conexão – 4 relés	
Configuração da gestão de potência I/O - 4 relés	
Esquema de conexão – 3 relés	105
Configuração da gestão de potência I/O - 3 relés	
Esquema de conexão – 2 relés	107
Configuração da gestão de potência I/O - 2 relés	
Esquema de conexão – 1 relé	109
Configuração da gestão de potência I/O - 1 relé	110
Autoteste(CEL0-21)	110
Opções	113
Dispositivo de proteção contra sobretensão SPD	115
Informações gerais	115
Escopo de fornecimento	115
Comute o inversor sem tensão	116
Instalação	117
Colocar o inversor em funcionamento	
Anexo	125
	407
Conservação, Manutenção e Descarte	
Informações gerais	127
Manutenção	127
Limpeza	127
Segurança	127
Operação em ambientes com forte formação de poeira	127
Descarte	128
Condições de garantia	
Garantia de fábrica Fronius	
Mensagens de status e solução	130
Mensagens de status	130
Dados técnicos	
Fronius Symo GEN24 3 0/3 0 Plus	
Frontius Symp CEN24 $3.0/3.0$ Fills	
Fronius Sylliu GEN24 4.0 / 4.0 Flus	
FIUTIUS OVITIU GEN24 0.07 0.0 MIUS	
Dauos tecnicos Dispositivo de proteção contra sobretensão DC DPS tipo 1+2 GEN24	
Explicaçao das notas de rodape	

Disjuntor CC integrado	139
Esquemas de circuitos	141
Terminal de corrente de emergência – PV Point (OP)	143
Esquema de circuitos	143
Fronius Svmo GEN24 e BYD Batterv-Box Premium HV	144
Esquema de circuitos	144
Fronius Symo GEN24 com 2 BYD Battery-Box Premium HV conectadas em paralelo	145
Esquema de circuitos.	145
Fronius Symo GEN24 com 3 BYD Battery-Box Premium HV conectadas em paralelo	146
Esquema de circuitos	146
Esquema de cabeamento – proteção contra sobretensão SPD Esquema de circuitos	147
Dimensoes do inversor	149
Fronius Symo GEN24 3 – 5 kW	151
Fronius Symo GEN24 3-5 kW	151

Diretrizes de segurança

Explicação dos avisos de segurança

PERIGO!

Marca uma possível situação perigosa.

Caso não seja evitada, a consequência pode ser a morte e lesões graves.

CUIDADO!

Marca uma possível situação danosa.

 Caso não seja evitada, lesões leves ou menores e também danos materiais podem ser a consequência.

AVISO!

Descreve a possibilidade de resultados de trabalho prejudicados e de danos no equipamento.

Quando é exibido um dos símbolos presentes no capítulo "Diretrizes de Segurança", é necessária uma maior atenção.

Segurança

Perigo de esmagamento ao manusear incorretamente acessórios e peças de conexão.

Podem ocorrer ferimentos nos membros corporais.

- Use as alças integradas para levantar, abaixar e pendurar o inversor.
- Ao conectar acessórios, observe se nenhuma parte do seu corpo fique entre o acessório e o inversor.
- Não toque no travamento e no destravamento dos polos isolados no borne de conexão.

Informações gerais O equipamento é produzido de acordo com tecnologias de ponta e obedecendo às informações técnicas de segurança reconhecidas. Caso o equipamento seja operado indevidamente ou de forma incorreta, pode-se colocar em risco

- a vida e integridade física do operador ou de terceiros,
- o equipamento e outros bens materiais da operadora.

Todas as pessoas que realizam o comissionamento, a manutenção e os reparos do equipamento devem

- ser qualificadas de forma correspondente,
- Ter conhecimento sobre o manuseio em eletroinstalação e
- ter lido completamente esse manual de instruções e cumprir com exatidão as instruções.

Além do manual de instruções, deve-se obedecer às prescrições gerais e locais válidas para evitar acidentes e proteger o meio ambiente.

	 Todos os avisos de segurança e perigo no equipamento devem ser mantidos legíveis, não devem ser danificados, não devem ser removidos, não devem ser ocultados, encobertos ou pintados. 				
	 Apenas operar o equipamento quando todos os dispositivos de proteção estiverem completamente funcionais. Caso os dispositivos de proteção não estejam funcionando corretamente, haverá perigo para a vida e integridade física do operador ou de terceiros, o equipamento e outros bens materiais da operadora. 				
	Antes de ligar o equipamento, solicitar que uma empresa especializada faça o reparo dos dispositivos de segurança que não estejam funcionando corretamente.				
	Nunca evite dispositivos de proteção ou colocá-los fora de operação.				
	As posições dos avisos de segurança e perigo no equipamento devem ser consultadas no capítulo "Avisos de alerta no equipamento" do manual de instruções.				
	Antes de ligar o equipamento, corrigir as questões que interferem na segurança.				
Condições ambi- entais	A operação ou o armazenamento do equipamento fora da área especificada não são considerados adequados. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos de- correntes.				
Pessoal qualifica- do	As informações de serviço deste manual de instruções são destinadas apenas para pes- soal especializado qualificado. Um choque elétrico pode ser fatal. Não executar qual- quer atividade diferente daquelas listadas na documentação. Isto também é válido mes- mo se você for qualificado para tais atividades.				
	Todos os cabos e condutores devem estar firmes, intactos, isolados e com as di- mensões adequadas. Conexões soltas, cabos e condutores chamuscados, danificados ou subdimensionados devem ser imediatamente reparados por empresa especializada e autorizada.				
	A manutenção e o reparo somente podem ser realizados por uma empresa autorizada.				
	Em peças adquiridas de terceiros, não há garantia de construção e fabricação conforme as normas de desgaste e segurança. Somente utilizar peças de reposição originais (váli- do também para peças padrão).				
	Não executar alterações, modificações e adições de peças no aparelho sem autorização do fabricante.				
	Componentes em estado imperfeito devem ser substituídos imediatamente.				
Informações so-	O nível de pressão sonora do inversor está indicado em Dados técnicos .				
bre os valores de emissão de ruídos	O resfriamento do equipamento é realizado por meio de uma regulagem eletrônica da temperatura com o menor ruído possível e depende da potência implementada, da temperatura ambiente, da sujeira do aparelho, etc.				
	Não pode ser definido um valor de emissão relacionado ao local de trabalho para esse equipamento, porque o nível da pressão do ruído depende da situação de montagem, da qualidade da rede, das paredes dos arredores e das características gerais do local.				

Medidas de com- patibilidade ele- tromagnética	Em casos especiais, mesmo mantendo-se os valores limite de emissões normatizados, podem ocorrer influências na área de aplicação prevista (por exemplo, se há equipa- mentos sensíveis no local da instalação ou quando o local de instalação está próximo a receptores de rádio ou TV). Nesse caso, o operador deve tomar medidas adequadas pa- ra eliminar as falhas.
Energia de emergência	O sistema disponível possui funções de energia de emergência. Em caso de uma falha na rede pública, pode ser gerada uma alimentação de energia substituta.
	Em um fornecimento de energia de emergência automática instalada, há um Aviso – Alimentação de energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, arti- go nº: 42,0409,0275) no distribuidor de energia.
	Nos trabalhos de manutenção e de instalação na rede elétrica doméstica, são ne- cessárias tanto uma separação da rede elétrica quanto a desativação da operação da energia substituta pela abertura do disjuntor CC integrado no inversor.
	Dependendo das condições de irradiação e do estado de carregamento de baterias, a energia de emergência é desativada ou ativada automaticamente. Consequentemente, isso pode causar um retorno inesperado da energia de emergência no modo standby (espera). Por isso, apenas realize os trabalhos de instalação na rede elétrica doméstica quando a alimentação de energia de emergência estiver desativada.
	Fatores que influenciam a potência total na operação de emergência: Potência reativa

Fotencia reativa

Um consumidor elétrico, que se encontra em um fator de potência diferente de 1, também precisa de uma potência reativa além da potência efetiva. A potência reativa desconecta um inversor adicional. Dessa forma, para o cálculo correto da potência diária a potência nominal da carga não é relevante, mas a corrente causada pelas potências reativa e efetiva.

Equipamentos com alta potência reativa são, principalmente, motores elétricos, como:

- Bombas de água
- Serras circulares
- Sopradores e ventiladores

Corrente de início/start alta

Um consumidor elétrico que devem acelerar grandes massas, geralmente, precisam de uma alta corrente de início/start. Ela pode ser até dez vezes mais alta do que a tensão nominal. Para a corrente de início/start alta é usada a corrente máxima do inversor. Portanto, consumidores com correntes de início/start altas não podem ser iniciados/operados, embora a potência nominal do inversor indique isso. Portanto, para o dimensionamento dos circuitos de corrente de emergência, devem ser respeitadas a potência do consumidor e a eventual corrente de início/start.

Exemplos de equipamentos com corrente de início/start alta:

- Equipamentos com motores elétricos (por exemplo, plataformas de elevação, serras circulares, plainas)
- Equipamentos com grande transferência e peso oscilante
- Equipamentos com compressores (por exemplo, compressores de ar, ares-condicionados)

IMPORTANTE!

Correntes de início muito altas podem provocar uma breve distorção ou uma queda da tensão de saída. A operação simultânea de equipamentos eletrônicos na mesma rede de energia de emergência deve ser evitada.

	Carga desequilibrada No dimensionamento de redes de energia de emergência trifásicas, devem ser conside- radas a potência de saída total e as potências por fase do inversor.				
	IMPORTANTE! O inversor somente deve ser operado no escopo das possibilidades técnicas. Uma ope- ração fora das possibilidades técnicas pode causar o desligamento do inversor.				
Segurança de da- dos	O usuário é responsável por proteger os dados contra alterações dos ajustes da fábrica. O fabricante não se responsabiliza por configurações pessoais perdidas.				
Direito autorais	Os direitos autorais deste manual de instruções permanecem com o fabricante.				
	O texto e as imagens estão de acordo com o padrão técnico no momento da impressão. Sujeito a alterações. O conteúdo do manual de instruções não dá qualquer direito ao comprador. Agradecemos pelas sugestões de aprimoramentos e pelos avisos sobre er- ros no manual de instruções.				
Aterramento de proteção (PE)	Conectar um ponto do equipamento, do sistema ou da instalação ao aterramento para proteger contra choque elétrico em caso de falha. No caso da instalação de um inversor do nível de segurança 1 (consulte Dados técnicos), é necessário ter a conexão com o fio terra.				
	Ao conectar o fio terra, deve-se atentar para protegê-lo contra desconexões não intenci- onais. Deve-se observar todos os pontos do capítulo Conectar o inversor à rede elétri- ca pública (lado CA) na página 51 . Deve-se garantir que o fio terra seja o último com- ponente a ser desconectado no caso de uma possível falha quando o alívio de tensão for utilizado. Observar as exigências da seção transversal mínima determinadas pelas normas e diretrizes nacionais ao conectar o fio terra.				

Informações gerais

Conceito de dis- positivo	O inversor transforma a corrente contínua gerada pelos módulos solares em corrente al- ternada. Essa corrente alternada é alimentada continuamente para a tensão da rede na rede elétrica pública. A energia solar também pode ser armazenada em uma bateria co- nectada para o uso posterior.					
	O inversor é destinado ao uso em sistemas fotovoltaicos acoplados à rede. O inversor possui uma função de corrente de emergência e comuta para a operação de energia de emergência* com o cabeamento correspondente.					
	O inversor monitora automaticamente a rede de energia pública. Em caso de comporta- mentos anormais da rede, o inversor cessa automaticamente a operação e interrompe a alimentação da rede de energia (por exemplo, devido a um desligamento da rede, inter- rupção etc.). O monitoramento da rede é realizado por meio do monitoramento da tensão, da frequência e das condições de microrrede.					
	Após a instalação e o comissionamento, o inversor funciona de forma totalmente au- tomática, o inversor obtém a potência máxima possível dos módulos solares. Dependendo do ponto de operação, essa potência é usada na rede elétrica doméstica, armazenada em uma bateria* ou alimentada na rede.					
	Quando o fornecimento de energia do módulo solar não for suficiente, a potência da ba- teria é alimentada na rede elétrica doméstica. Dependendo da configuração, também é possível usar a potência da rede elétrica pública para carregar a bateria*.					
	Se a temperatura do equipamento estiver alta demais, o inversor regulará automatica- mente a potência atual de saída ou de carga para se proteger ou desligará completa- mente. Uma temperatura muito alta no equipamento pode ser causada por uma temperatura ambiente alta ou pela dissipação de calor insuficiente (por exemplo, ao instalar um qua- dro de comando sem dissipação de calor adequada).					
 * Depende da variante do aparelho, da bateria adequada, da fiação apropr das configurações e das normas e diretrizes locais. 						
Visao geral da função	Função	Symo GEN24	Symo GEN24 Plus			
	Versão de energia de emergência - PV Point (OP)	~	\checkmark			
	Conexão da bateria*	opcional disponível**				

* Para baterias adequadas, veja o capítulo Bateria adequada.

Versão de energia de emergência -

Full Backup (Backup completo)

** As funções estão disponíveis, como opção, no Fronius UP (veja o capítulo Fronius UP).

X

X

Fronius UP

Com o Fronius UP*, o inversor pode ser expandido pela empresa especializada autorizada para incluir funções opcionais disponíveis (veja o capítulo Visão geral da função).

A disponibilidade do Fronius UP varia de país para país. Para maiores informações sobre o Fronius UP e disponibilidade, veja Guia de instalação: Fronius GEN24 & GEN24 Plus.

Escopo de fornecimento



- Tampa da carcaça
- Inversor
- Suporte de montagem (imagem puramente ilustrativa)
- Guia rápido de iniciação
- Anel de lubrificação com suporte (2x)

Utilização prevista

O inversor é destinado exclusivamente para transformar a corrente contínua dos módulos solares em corrente alternada e alimentá-la na rede de energia pública. É possível realizar uma operação de corrente de emergência* com o cabeamento apropriado.

O uso impróprio inclui:

- qualquer uso diferente do explicitado,
- não são permitidas modificações no inversor, a menos que sejam expressamente recomendadas pela Fronius,
- a instalação de componentes não é permitida, a menos que eles sejam expressamente recomendados ou comercializados pela Fronius.

O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes deste tipo de utilização. São anulados os direitos de garantia.

Também fazem parte da utilização prevista:

- a leitura e o cumprimento de todos os avisos, bem como dos avisos de segurança e de perigo do manual de instruções,
- a montagem de acordo com o capítulo "Instalação" a partir da página 37.

Durante a instalação do sistema fotovoltaico, deve-se observar para que todos os componentes do sistema fotovoltaico sejam operados exclusivamente na área em que sua operação é permitida.

Todas as medidas recomendadas pelo fabricante do módulo solar para a duradoura conservação das características do módulo solar devem ser consideradas.

As determinações do operador da rede para a alimentação de rede e os métodos de ligação devem ser consideradas. O inversor Fronius GEN24 é um inversor acoplado à rede com função de energia de emergência, e não um retificador isolado. Por isso, as seguintes limitações devem ser observadas na operação com energia de emergência:

- pelo menos 2000 horas de operação podem ser realizadas na operação com energia de emergência,
- mais de 2000 horas de operação podem ser realizadas na operação com energia de emergência, desde que não seja excedido 20 % da duração da operação de alimentação da rede do inversor no respectivo momento.
- Depende da variante do aparelho, da bateria adequada, da fiação apropriada, das configurações e das normas e diretrizes locais.

Conceito térmico



O ventilador frontal aspira o ar ambiente e o sopra para fora nas laterais do equipamento. A dissipação uniforme de calor permite a instalação de vários inversores lado a lado.

AVISO!

Risco devido ao arrefecimento insuficiente do inversor.

Pode resultar em uma perda de potência do inversor.

- Não bloquear as ventoinhas (por exemplo, com objetos que passam pela proteção contra o toque).
- Não cobrir as janelas de ventilação, mesmo que parcialmente.
- Garanta que o ar ambiente possa fluir livremente pelas aberturas de ventilação do inversor o tempo todo.

Fronius Solar.web

Com o Fronius Solar.web ou Fronius Solar.web Premium, o sistema fotovoltaico pode ser monitorado e analisado com facilidade tanto pelo proprietário do sistema como pelo instalador. Com a configuração apropriada, o inversor transmite dados, como potência, rendimento, consumo e balanço de energia para o Fronius Solar.web. Mais informações em Solar.web - monitoramento e análise.

A configuração é feita pelos assistentes de comissionamento, consulte o capítulo **Instalação com o aplicativo** na página 77 ou **Instalação com o navegador** na página 78.

Pré-requisitos para a configuração:

- Conexão de internet (download: no mín. 512 kBit/s, upload: no mín. 256 kBit/s)*.
- Conta de usuário em solarweb.com.
- Configuração concluída com os assistentes de comissionamento.
- As informações fornecidas não constituem garantia absoluta de funcionamento perfeito. Altas taxas de erro na transmissão, flutuações de recepção ou quedas de transmissão podem afetar negativamente a transmissão de dados. A Fronius

recomenda testar se a conexão de internet no local atende os requisitos mínimos. Modos de operação - Explicação dos símbolos





Inversor Fronius GEN24

produz corrente contínua

Módulo solar

transforma a corrente contínua em corrente alternada e carrega a bateria (a carga da bateria depende da versão do equipamento, da bateria adequada, do cabeamento correspondente e das configurações). Com o monitoramento de sistema instalado, o inversor pode ser conectado a uma rede elétrica pela WLAN.



Inversor adicional no sistema

transforma a corrente contínua em corrente alternada. Ele não pode carregar baterias e não fica disponível em caso de energia de emergência.



Bateria

é acoplada no lado da corrente contínua ao inversor e acumula a energia elétrica.



para o uso da energia em excesso para a preparação de água quente.



Medidor primário

Fronius Ohmpilot

registra a curva de carga do sistema e fornece os dados de medição para o perfil de energia no Fronius Solar.web. O medidor primário também controla a regulagem de alimentação dinâmica.



Medidor secundário

registra a curva de carga de consumidores individuais (por exemplo, máquina de lavar, lâmpadas, televisão, bomba de aquecimento etc.) no ramo de consumo e fornece os dados de medição para o perfil de energia no Fronius Solar.web.



Consumidores no sistema

os consumidores conectados no sistema.



Consumidores e operador da central elétrica adicional no sistema que estão ligados ao sistema pelo Smart Meter.



PV Point

é um circuito de energia de emergência ininterrupto e monofásico que alimenta equipamentos elétricos com uma potência máxima de até 3 kW se houver potência adequada disponível nos módulos solares ou na bateria.



Rede de energia

alimenta os consumidores do sistema se não houver potência suficiente disponível dos módulos solares ou da bateria.

Modo de operação – Inversor com bateria

Para poder utilizar o consumo individual do seu sistema fotovoltaico da melhor forma possível, a bateria pode ser usada como um acumulador. A bateria é acoplada com o inversor no lado da corrente contínua. Portanto, não é necessária uma transformação de corrente múltipla e o grau de eficiência é aumentado.





Modo de operação – Inversor com bateria, acoplado em CA a outro inversor



Modo de operação – Inversor com bateria e Ohmpilot



Modo de operação – Inversor com bateria e outro inversor

No sistema fotovoltaico híbrido, as baterias só podem ser conectadas a um inversor com suporte de bateria. As baterias não podem ser divididas entre vários inversores com suporte de bateria. Dependendo do fabricante da bateria, no entanto, várias baterias podem ser combinadas em um inversor.



Direção do fluxo de energia do inversor

No inversor híbrido, existem quatro direções diferentes do fluxo de energia:



- (1) Módulo solar Inversor Consumidor/Rede elétrica
- (2) Módulo solar Inversor Bateria*
- (3) Bateria Inversor Consumidor/Rede elétrica*
- (4) Rede elétrica Inversor Bateria*

* Dependendo das configurações e das normas e diretrizes locais.

Estados operacionais (apenas para sistemas com bateria)

Os sistemas de bateria diferenciam estados operacionais diferentes. O estado operacional atual é exibido no site do inversor ou no Solar.web.

Estado operacional	Descrição
Operação normal	A energia é armazenada ou utilizada conforme ne- cessário.
Estado da carga mínimo (SOC) atingido	A bateria atingiu o SOC mínimo especificado ou defini- do pelo fabricante. A bateria não pode mais ser des- carregada.
Modo de economia de ener- gia (Standby)	O sistema foi colocado no modo de economia de ener- gia. O modo de economia de energia é finalizado auto- maticamente assim existe um excedente de energia suficiente.
Início	O sistema de armazenamento é iniciado no modo de baixo consumo de energia (Standby [Espera]).
Recarga forçada	O inversor recarrega a bateria para manter o SOC es- pecificado ou definido pelo fabricante (proteção contra descargas profundas).
Desativado	A bateria não está ativa. Ela foi desativada/desligada ou uma falha está impedindo a comunicação com a bateria.

Informações ge- rais	O modo de baixo consumo de energia (operação em Standby [Espera]) serve para redu- zir o autoconsumo do sistema. Tanto o inversor como a bateria são colocados automati- camente no modo de baixo consumo de energia sob determinadas condições. O inversor muda para o modo de baixo consumo de energia quando a bateria está vazia e não há potência fotovoltaica disponível. Somente a comunicação do inversor com o Fronius Smart Meter e o Fronius Solar.web é mantida.				
Condições de desligamento	Se todas as condições de desligamento forem atendidas, a bateria comutará para o mo- do de economia de energia dentro de 10 minutos. Esse atraso garante que a realização de pelo menos um reinício do inversor.				
	<pre>min. SoC</pre>	O estado da carga da bateria é menor ou igual ao estado da carga mínimo inserido.			
	4 < 100 W	A potência momentânea de carga e descarga da bateria é menor do que 100 W.			
	< 50 W	Existem menos que 50 W disponíveis para carregar a bateria. A potência de alimentação na rede elétrica pública deve ser pelo me- nos 50 W menor do que a potência atualmente necessária na rede doméstica.			
	O inversor alterna a do com a bateria.	utomaticamente para o modo de baixo consumo de energia de acor-			
Condições de ati- vação	 Se uma das seguintes condições ocorrer por, pelo menos, 30 segundos, o modo de bai- xo consumo de energia será encerrado: O modo de baixo consumo de energia não é mais aplicável por causa de uma confi- guração alterada no site do inversor. Se uma redução dinâmica de potência de 0 estiver configurada ou se o sistema fun- cionar na operação de energia de emergência, a potência de alimentação na rede elétrica pública será sempre menor do que a potência na rede domésti- ca. Para esse caso, existe uma condição própria (redução dinâmica de potência < 300 W ou operação da energia de emergência ativa): Se a potência fotovoltaica estiver acima de um limite pré-definido, o modo de economia de energia é encerrado. Um carregamento de bateria em uma rede elétrica aberta é solicitado pelo site. A bateria é recarregada para restaurar o estado da carga mínimo ou para realizar uma calibração. 				
Caso especial	Se o inversor não e uma falha) ou se a o houver uma operaçi economia de energi	ntrar em funcionamento por 12 minutos (por exemplo, por causa de conexão elétrica entre o inversor e a bateria for interrompida e não ão de energia de emergência, a bateria comutará para o modo de ia. Isso reduz a autodescarga da bateria.			

Indicação do modo de baixo consumo de energia

Durante o modo de baixo consumo de energia:

- O LED da operação do inversor se acende em laranja (consulte Funções dos botões e exibição de status LED na página 76).
- A página da Web do inversor está acessível.
- Todos os dados disponíveis são salvos e enviados para o Solar.web.
- Os dados atuais estão disponíveis no Solar.web.



O modo de baixo consumo de energia é representado no site do inversor e no Solar.web por um "i" ao lado do símbolo da bateria na visão geral do sistema.

Bateria adequada

BYD Battery-Box Premium

A Fronius salienta expressamente que baterias de terceiros não são produtos da Fronius. A Fronius não é fabricante, distribuidor ou revendedor de tais baterias. A Fronius não assume qualquer responsabilidade, serviço ou garantia por essas baterias.

Devido a versões desatualizadas de firmware/software, pode haver incompatibilidades entre o inversor e a bateria. Nesse caso, as seguintes etapas devem ser executadas:

- Atualizar o software da bateria. Consulte a documentação da bateria.
- Atualizar o firmware do inversor consulte Atualização na página 92.

Leia este documento e as instruções de instalação da bateria de terceiros antes da instalação e do comissionamento.

Todos os documentos relacionados ao inversor podem ser encontrados no seguinte endereço:

https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/techsupport

A documentação do BYD Battery-Box Premium é fornecida com bateria de terceiros ou pode ser obtida com o fabricante da bateria ou com seu Fronius Service Partner.

BYD Battery-Box Premium HVS	5.1	7.7	10.2	12.8
Fronius Symo GEN24 3.0 - 5.0*	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×
Fronius Symo GEN24 3.0 - 5.0 Plus	\checkmark	\checkmark	\checkmark	×
Número de módulos de bateria	2	3	4	5
Operação paralela da bateria**	\checkmark	\checkmark	\checkmark	X

BYD Battery-Box Premium HVM	8.3	11.0	13.8	16.6	19.3	22.1
Fronius Symo GEN24 3.0 - 5.0*	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Fronius Symo GEN24 3.0 - 5.0 Plus	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Número de módulos de bateria	3	4	5	6	7	8
Operação paralela da bateria**	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark

* Suporte de bateria opcional disponível.

** Podem ser combinadas, no máximo, 3 baterias com a mesma capacidade. No BYD Battery-Box Premium HVM 22.1, podem ser combinadas no máximo duas baterias. Não liberado e certificado para a Itália. **IMPORTANTE!** Para uma operação segura com um BYD Battery-Box Premium, o sistema sempre deve ser ligado na sequência a seguir.

Ligue a bateria.





Coloque o disjuntor CC na posição "Ligada" do interruptor. Ligue o disjuntor.

Início manual do sistema

Condição prévia	Não há energia nos módulos solares e na rede elétrica pública. Se a operação de emergência ou a operação com bateria não for possíveis (por exemplo, descarga pro- funda da bateria) desligue o inversor e a bateria.
Informações so- bre o desliga- mento do sistema	As mensagens de status sobre o estado inativo da bateria são exibidas no site do inver- sor ou enviados pelo Solar.web por SMS ou e-mail (apenas quando as informações do Solar.web estão configuradas de forma adequada).
Início manual da bateria após o desligamento do sistema	Assim que a energia ficar disponível, a operação do inversor é iniciada automaticamen- te, no entanto, a bateria deve ser reiniciada manualmente. Portanto, observe a sequência de ativação no capítulo Bateria adequada na página 23 .
Iniciar a operação de emergência após o desliga- mento do sistema	Para iniciar a operação de emergência, o inversor precisa de energia na bateria. Isso acontece de forma manual na bateria. Outras informações sobre o fornecimento de energia para o reinício do inversor com bateria estão disponíveis no Manual de instruções do fabricante de baterias.

Proteção pessoal e de equipamentos

Proteção NA cen- tral	O inversor oferece a opção de utilizar os relés CA integrados como interruptores de aco- plamento em conjunto com uma proteção NA central (conforme a VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Para isso, o dispositivo de acionamento central (interruptor) deve ser integrado na cadeia WSD conforme descrito no capítulo "WSD (Wired Shut Down)".
WSD (Wired Shut Down)	O desligamento por cabo WSD interrompe a alimentação de rede do inversor quando o dispositivo de ativação (interruptor) é acionado. Se um inversor (escravo) falhar, ele é ligado em ponte e a operação dos outros inverso- res é mantida. Se um segundo inversor (escravo) ou o inversor (mestre) falhar, a ope- ração de toda a cadeia WSD é interrompida. Para instalação, consulte Instalar o WSD (Wired Shut Down) na página 74.
Unidade de moni- toramento de cor- rente residual	O inversor é equipado com uma unidade de monitoramento de corrente residual sensível a todas as correntes (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) de acordo com a norma IEC 62109-2. Ela monitora as correntes residuais do módulo solar para a saída CA do inversor e des- conecta o inversor da rede elétrica no caso de uma corrente residual não permitida.
Proteção contra sobretensão	O inversor possui uma proteção contra sobretensão integrada nas partes CC e CA, de acordo com a IEC 62109-2. A proteção contra sobretensão protege o sistema contra da- nos em caso de sobretensão.

Elementos de comando e conexões

Área de conexão







- (1) 2 Bornes de conexão Push-in CC de quatro pinos
- (2) Borne de conexão Push-in WSD (Wired Shut Down)
- (3) Bornes de conexão Push-in para a área de comunicação de dados (Modbus, entradas e saídas digitais)
- (4) Borne de conexão Push-in de três pinos para ponto PV (OP)
- (5) Borne de conexão Push-in CA de cinco pinos
- (6) Passagem de cabo/alívio de tensão CA
- (7) Borne de conexão de eletrodo de aterramento de seis pinos
- (8) Área de comunicação de dados da passagem de cabo/alívio de tensão

- (9) Separação da área de conexão
- (10) 10 x passagem de cabo CC
- (11) Passagem de cabo (M16)
- (12) Passagem de cabo (M16 M20) opcional
- (13) Passagem de cabo (M16 M32) opcional
- (14) Passagem de cabo (M16 M25) opcional

Separação da área de conexão

Ao separar a área de conexão, os condutores de alta tensão (CC e CA) são separados das linhas de sinal. Para obter uma melhor a área de conexão, a separação pode ser removida para a atividade de conexão e deve ser inserida novamente.



- (1) Condutor de cabos integrado
- (2) Cavidades para a remoção da separação da área de conexão
- (3) Ganchos de pressão para travar/ destravar
- (4) Ponto de ruptura nominal para a conexão Datcom

O condutor de cabos integrado (1) permite que os cabos sejam direcionados de uma área do inversor para a outra. Isso permite uma instalação simples de vários inversores em sequência.

Borne de conexão do eletrodo de aterramento



O borne de conexão do eletrodo de aterramento 🕀 oferece a possibilidade de aterrar outros componentes, por exemplo:

- Cabo CA
- Elevação do módulo
- Pico de aterramento

Disjuntor CC



O disjuntor CC possui três posições de chave:

- (1) Bloqueado/Desligado (rotação à esquerda)
- (2) Desligado
- (3) Ligado

IMPORTANTE!

Nas posições de comutação (1) e (3), o inversor pode ser protegido contra ligação/ desligamento com um cadeado normal.

- Nesse caso, os regulamentos nacionais devem ser considerados.

Área de comunicação de dados



Borne de conexão Push-in para a instalação do Modbus 0, Modbus 1, 12 V e GND (terra).

ous por entrada, consulte o capítulo cipantes Modbus na página 69. e o inversor como WSD mestre ou escravo.
c ão 1 : WSD mestre

	Comuta o resistor de terminação do Modbus 0 (MB0) para ligado/desligado.
Chave Modbus 0 (MB0)	Posição 1: Ligar resistor de terminação (configuração de fábrica) Posição 0: Desligar resistor de termi- nação
	Comuta o resistor de terminação do Modbus 1 (MB1) para ligado/desligado.
Chave Modbus 1 (MB1)	Posição 1: Ligar resistor de terminação (configuração de fábrica) Posição 0: Desligar resistor de termi- nação
ి Sensor ótico	Para a operação do inversor. Consulte o capítulo Funções dos botões e exi- bição de status LED na página 76.
LED de comunicação	Indica o status da conexão do inversor.
ப் LED de operação	Indica o status operacional do inversor.
LAN 1	Conexão Ethernet para a comunicação de dados (por exemplo, roteador WLAN, rede doméstica ou para o comissiona- mento com um laptop, consulte o capítulo Instalação com o navegador na página 78).
LAN 2	Conexão Ethernet somente para utili- zação interna (suporte).
Borne de conexão WSD	Borne de conexão Push-in para insta- lação WSD. Consulte o capítulo <mark>WSD</mark> (Wired Shut Down) na página 26.
USB	Fonte de alimentação máx. 1 A a 5 V. Não é possível atualizar o software ou gravar os dados via USB.
Borne de conexão IOs	Borne de conexão Push-in para entra- das/saídas digitais. Consulte o capítulo Cabos permitidos para a área de co- municação de dados na página 48 . As designações (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) referem-se à função Demand Response Mode (Modo de resposta à demanda). Consulte o capítulo Funções el/Os na página 85 .

Esquema do circuito elétrico interno do IOs No pino V +/GND, é possível alimentar, com um adaptador externo, uma tensão na faixa de 12,5 a 24 V (+ máx. 20%). Então, as saídas IO 0 - 5 podem ser operadas com a tensão externa que foi alimentada. É permitido retirar um máximo de 1 A por saída, tota-lizando um máximo de 3 A. A proteção deve ser feita externamente.

CUIDADO!

Perigo de inversão de polaridade nos bornes de conexão devido à conexão incorreta de adaptadores externos.

Podem ocorrer danos materiais graves no inversor.

- Verifique a polaridade do adaptador externo com um instrumento de medição adequado antes de ligar.
- Conecte os cabos às saídas V+/GND usando a polaridade correta.

IMPORTANTE!

Se a potência total (6 W) for excedida, o inversor desliga toda a fonte de alimentação externa.



(1) Limite de corrente

Versão de energia de emergência ponto fotovoltaico (OP)

PV Point (OP)

IMPORTANTE!

Se estiverem disponíveis várias variantes de energia de emergência, observar que somente pode ser instalada e configurada uma variante de energia de emergência.



Com o PV Point, é possível alimentar equipamentos elétricos de fase única com uma corrente máxima de 3 kW no borne de conexão Opportunity Power (OP) caso ocorra uma falha da rede elétrica pública, desde que haja potência suficiente disponível dos módulos solares ou uma bateria opcional. Não há tensão no borne de conexão OP durante a operação acoplada à rede, por isso, as cargas conectadas não são fornecidas nessa operação.

IMPORTANTE!

Não é possível comutar com relés.

Explicação: PVEm princípio, o inversor pode fornecer 120 a 240 V no PV Point. Uma configuração cor-
respondente deve ser feita durante o comissionamento.

Com uma tensão de saída de 120 a 240 V, há uma corrente constante CA disponível de, no máximo, 13 A.

Exemplo:

120 V = máx. 1,5 kW 230 V = máx. 3 kW

No modo de energia de emergência, alguns equipamentos elétricos podem não funcionar corretamente devido a correntes de início altas (por exemplo, geladeiras ou freezers). Recomenda-se desligar os consumidores desnecessários no modo de operação de energia de emergência. A capacidade de sobrecarga de 35 % ocorre por um período de 5 segundos, dependendo da capacidade momentânea do módulo solar e/ou da bateria.

Na mudança da operação acoplada à rede para a operação de energia de emergência ocorre uma curta interrupção. Portanto, a função de corrente de emergência não pode ser utilizada como fornecimento de energia ininterrupto para computadores, por exemplo.

Se durante a operação de energia de emergência não houver energia disponível na bateria ou nos módulos solares, a operação de energia de emergência será encerrada automaticamente. Se houver energia suficiente disponível nos módulos solares novamente, o modo de energia de emergência será iniciado automaticamente.

Se o consumo for muito alto, a operação de energia de emergência é interrompida e a mensagem de status "Sobrecarga de energia de emergência" é exibida na exibição de status LED do inversor. A potência máxima na operação de energia de emergência, de acordo com os dados técnicos, deve ser observada.
Instalação

Informações gerais

Sistema de fechamento rápido



Um sistema de fechamento rápido (3) é usado para montar a tampa da área de conexão e a tampa frontal. O sistema abre e fecha com meia volta (180°) do parafuso com trava de segurança (1) na mola de fechamento rápido (2).

O sistema não depende do torque.

AVISO!

Risco devido ao uso de uma parafusadeira elétrica. Isso pode causar a destruição do sistema de fechamento rápido devido ao excesso de torque.

- Use uma chave de fenda (TX20).
- Não gire os parafusos mais de 180°.

Avisos no equipamento

Os dados técnicos, avisos e símbolos de segurança estão localizados no inversor. Esses avisos e símbolos de segurança não podem ser retirados ou pintados. Os avisos e símbolos alertam contra manuseios incorretos, que podem causar lesões corporais e danos materiais graves.



Um número de 4 dígitos (data de produção codificada) é impresso na placa de identificação na parte inferior, com esse número é possível calcular a data de produção. Se você subtrair o valor 11 dos dois primeiros dígitos, você obtém o ano de produção. Os dois últimos dígitos representam a semana do calendário de produção do equipamento. Por exemplo: valor na placa de identificação = **3207 32** - 11 = 21 \rightarrow ano de produção 2021 **07** = semana do calendário 07

Símbolos na placa de identificação:



Indicação CE - confirma a conformidade com as diretrizes e regulamentos aplicáveis da UE.



Indicação UKCA - confirma a conformidade com as diretrizes e regulamentos aplicáveis do Reino Unido.



Indicação WEEE - Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser coletados separadamente e reciclados de forma ambientalmente correta, de acordo com a Diretiva Europeia e a legislação nacional.



Indicação RCM - testada de acordo com as exigências australianas e neozelandesas.





Indicação CMIM - testada de acordo com as exigências do IMANOR para os regulamentos de importação e conformidade com as normas marroquinas.

Símbolos de segurança:



Perigo de danos pessoais e materiais graves devido ao manuseio incorreto.



Antes de usar as funções descritas, os seguintes documentos devem ser totalmente lidos e compreendidos:

- Esse manual de instruções.
- Todos os manuais de instruções para os componentes do sistema fotovoltaico, em particular as diretrizes de segurança.



Tensão elétrica perigosa.



Aguarde o tempo de descarga (2 minutos) dos capacitores do inversor!

Texto do aviso:

ALERTA!

Um choque elétrico pode ser fatal. Antes de abrir o equipamento, certifique-se de que os lados de entrada e de saída estejam sem tensão e desconectados.

PT-BR

Seleção do local do inversor

Observar os seguintes critérios para a seleção do local para o inversor:



Ao montar o inversor em paredes externas de locais de criação de gado, deve ser mantida uma distância mínima de 2 m em todas as direções entre o inversor e as aberturas de ventilação e do edifício.

As seguintes bases são admissíveis para instalação:

- Montagem em paredes (chapa corrugada (trilhos de montagem), tijolo e concreto ou outras superfícies suficientemente estáveis e não inflamáveis)
- Montagem em poste (montagem usando trilhos de montagem, atrás dos módulos solares diretamente no suporte fotovoltaico)
- Telhados planos (no caso de um telhado de chapa, deve-se ter cuidado para que as chapas atendam aos requisitos de proteção contra incêndios e, portanto, não sejam facilmente inflamáveis. Os regulamentos nacionais devem ser observados.)
- Coberturas para estacionamento (sem instalação invertida)



O inversor é adequado para a montagem em ambientes internos.



O inversor é adequado para a montagem em ambientes externos.

Devido ao seu grau de proteção IP 66, o inversor é resistente a borrifos de água provenientes de todas as direções e também pode ser utilizado em ambientes úmidos.



Para manter o aquecimento do inversor o menor possível, ele não deve ser exposto à luz solar direta. Montar o inversor em uma posição protegida, por exemplo, embaixo do módulo solar ou de uma cobertura.





IMPORTANTE!

O inversor não deve ser montado e operado em uma altitude maior que 4000 m acima do nível do mar.



Não montar o inversor:

em áreas com presença de amoníaco, vapores cáusticos, ácidos ou sais (por exemplo, locais de armazenamento de fertilizantes, saídas de ar de estábulos de gado, instalações químicas, instalações de curtume etc.)



Devido à pequena emissão de ruídos em determinados estados operacionais, não montar o inversor em ambientes residenciais.



Não montar o inversor em:

- Locais com maior risco de acidentes causados por animais pecuários (cavalos, bovinos, ovinos, suínos etc.)
- Estábulos e locais adjacentes
- Locais de armazenamento e estocagem de feno, palha, farelo, ração animal, fertilizantes etc.



Por princípio, o inversor é à prova de poeira (IP 66). Em áreas com forte acúmulo de pó, depósitos de poeira podem se acumular nas superfícies de arrefecimento, prejudicando o desempenho térmico. Nesse caso, deve-se fazer uma limpeza regular. Consulte o capítulo **Operação em ambientes com forte formação de poeira** na página **127**. Por isso, não é recomendável a montagem em locais e ambientes com muito acúmulo de poeira.



- Estufas
- Locais de armazenamento e processamento de frutas, verduras e produtos vinícolas
- Espaços para a preparação de grãos, forragem e ração

Escolha de local para baterias de terceiros

IMPORTANTE!

O local adequado das baterias de terceiros deve ser retirado dos documentos do fabricante. Explicação dos símbolos da posição de montagem



O inversor é adequado para a montagem vertical em uma parede ou coluna vertical.



O inversor é adequado para uma posição de montagem horizontal.



O inversor é adequado para a montagem em uma superfície inclinada.



Não montar o inversor em uma superfície inclinada com as conexões para cima.



Não montar o inversor em uma posição inclinada em uma parede ou coluna vertical.



Não montar o inversor em uma posição horizontal em uma parede ou coluna vertical.



Não montar o inversor com as conexões para cima em uma parede ou coluna vertical.



Não montar o inversor suspenso com as conexões para cima.



Não montar o inversor suspenso com as conexões para baixo.



Não montar o inversor na tampa.

Instalar o suporte de montagem e pendurar o inversor

Seleção do material de fixação

Dependendo da base, use materiais de fixação adequados e observe a recomendação da dimensão do parafuso para o suporte de montagem. O instalador é responsável pela escolha correta do material de fixação.

Condição do suporte de montagem



O suporte de montagem (imagem meramente ilustrativa) também funciona como um modelo.

Os orifícios no suporte de montagem são para parafusos com diâmetro de rosca de 6 a 8 mm (0.24 – 0.32 inch).

Desníveis na superfície de montagem (por exemplo, reboco irregular) devem ser corrigidos o máximo possível com o suporte de montagem.

Não deforme o suporte de montagem

AVISO!

Ao instalar o suporte de montagem na parede ou em uma coluna, certifique-se de que ele não esteja deformado.

Um suporte de montagem deformado pode prejudicar o encaixe/desencaixe do inversor.

Instalar o suporte de montagem em uma parede

IMPORTANTE!

Ao instalar o suporte de montagem, certifique-se de que ele está montado com a seta apontando para cima.







Instalar o suporte de montagem em um mastro ou em um suporte



Ao montar o inversor em um mastro ou suporte, a Fronius recomenda o conjunto de montagem "Pole clamp" (nº do pedido SZ 2584.000) da Rittal GmbH.

O conjunto "Pole clamp" abrange as seguintes dimensões:

- mastro ou suporte quadrado com um comprimento lateral de 50 150 mm (1.97 5.91 polegadas)
- mastro ou suporte redondo com um diâmetro de 40 - 190 mm (1.57 - 7.48 polegadas)

Instalar o suporte nos trilhos de montagem



IMPORTANTE!

O suporte de montagem precisa ser fixado em pelo menos quatro pontos.

Pendurar o inversor no suporte de montagem



Na lateral do inversor existem alças integradas para facilitar a elevação/ suspensão.



Encaixe o inversor no suporte de montagem por cima. As conexões devem apontar para baixo.

A parte inferior do inversor é pressionada nos ganchos Snap-In até que o inversor se encaixe em ambos os lados com um clique audível.

Verifique se o inversor está corretamente posicionado de ambos os lados.

Requisitos para a conexão do inversor

Cabos autorizados Cabos com a seguinte estrutura podem ser conectados aos bornes de conexão do inversor:



- Cobre: fio rígido redondo
- Cobre: fio fino redondo até a categoria de condução 4

Conexões CA com borne de conexão Push-in* Utilizar cabos com seção transversal suficiente, dependendo da real potência do equipamento!				
Número de pi- nos	Fio rígido	Fio flexível	Fio fino	Fio fino com arruelas- com/sem colar
5	1,5 - 10 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1,5 - 6 mm ²

Conexões CA de energia de emergência com borne de conexão Push-in* Utilizar cabos com seção transversal suficiente, dependendo da real potência do equipamento!					
Número de pi- nos Fio rígido Fio flexível Fio fino Fio fino com arruelas- com/sem colar					
3	1,5 - 10 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1,5 - 10 mm ²	1,5 - 6 mm ²	

Conexões PV/BAT com borne de conexão Push-in** Selecione cabos com seções transversais suficientes, dependendo da potência real do equipamento!					
Número de pi- nos	Fio rígido	Fio flexível	Fio fino	Fio fino com arruelas- com/sem colar	
2 x 4	4 - 10 mm ²	4 - 10 mm ²	4 - 10 mm ²	4 - 6 mm ²	

Borne de conexão dos eletrodos de aterramento Utilizar cabos com seção transversal suficiente, dependendo da real potência do equipamento!

Número de pi- nos	Fio rígido	Fio flexível	Fio fino	Fio fino com arruelas- com/sem colar
2	1,5 - 16 mm ²			
4	1,5 - 10 mm ²			

- * O fio terra deve corresponder à seção transversal de fase conforme a norma de produtos IEC 62109 no caso de seções transversais de fase ≤16 mm², e, para seções transversais de fase >16 mm², no mínimo, 16 mm².
- ** Dependendo da situação de instalação e das especificações do fabricante da bateria, a seção transversal do cabo deve ser dimensionada de forma correspondente.

Cabos permitidos C para a área de v comunicação de dados

Cabos com a seguinte estrutura podem ser conectados aos bornes de conexão do inversor:



Cobre: fio rígido redondo

Cobre: fio fino redondo

IMPORTANTE!

Conectar os condutores individuais com uma arruela apropriada quando vários condutores individuais forem conectados numa entrada dos bornes de conexão Push-in.

Conexões WSD com borne de conexão Push-in						
Distânc ia máx.	Compri- mento da decapa- gem	Fio rígido	Fio fino	Fio fino com arruelas com colar	Fio fino com arruelas sem colar	Sugestão de cabos
100 m 109 yd	10 mm 0,39 inch	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm ² AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	Min. CAT 5 UTP (Unshiel- ded Twisted Pair)

Conexões Modbus com borne de conexão Push-in						
Distânc ia máx.	Compri- mento da decapa- gem	Fio rígido	Fio fino	Fio fino com arruelas com colar	Fio fino com arruelas sem colar	Sugestão de cabos
300 m 328 yd	10 mm 0,39 inch	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm ² AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	Min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)

Conexões IO com borne de conexão Push-in						
Distânc ia máx.	Compri- mento da decapa- gem	Fio rígido	Fio fino	Fio fino com arruelas com colar	Fio fino com arruelas sem colar	Sugestão de cabos
30 m 32 yd	10 mm 0,39 inch	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm ² AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm ² AWG 26 - 16	Condutor indi- vidual possível

Conexões LAN

A Fronius recomenda, no mínimo, um cabo CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) e uma distância máxima de 100 m (109 yd).

 Seção transversal do cabo CA
 Para a união roscada métrica serial M32 com peça de redução:

 Diâmetro do cabo de 7 a 15 mm

Para união roscada métrica M32 (peça de redução removida): Diâmetro do cabo de 11 a 21 mm (com um diâmetro do cabo de menos de 11 mm reduzindo uma força de alívio de tensão de 100 N para no máx. 80 N)

Com diâmetros de cabos maiores do que 21 mm, a união roscada M32 deve ser substituída por uma união roscada M32 com área de fixação ampliada - Número do artigo: 42,0407,0780 - Alívio de tensão M32x1,5 KB 18-25.

Seção transversal do cabo CC

Diâmetro do cabo para alívio de tensão: máx. 9 mm. Diâmetro do cabo para conexão ao borne de conexão Push-in: máx. 6 mm

IMPORTANTE!

No caso de cabos com isolamento duplo, com diâmetro de cabo superior a 6 mm, a camada de isolamento externa para a conexão ao borne de conexão Push-in deve ser removida.

Proteção máxima de corrente alternada



AVISO!

Os regulamentos locais, o operador da rede ou outras condições podem exigir um disjuntor de corrente residual no desempenho da conexão CA. Geralmente, um disjuntor de corrente residual do tipo A é suficiente para este caso. Contudo, em casos individuais e dependendo das condições locais, pode ocorrer um falso disparo do disjuntor de corrente residual tipo A. Por isso, a Fronius recomenda, de acordo com os regulamentos nacionais, um disjuntor de corrente residual adequado para inversor de frequência com, no mínimo, 100 mA de corrente de disparo.



IMPORTANTE!

O inversor deve ser utilizado com, no máximo, um disjuntor C 32 A.

Inversor	Fases	Potência CA	Fusível máxi- mo	Fusível re- comendado
Fronius Symo GEN24 3 kW	3	3000 W	C 32 A	C 10 A
Fronius Symo GEN24 4 kW	3	4000 W	C 32 A	C 13 A
Fronius Symo GEN24 5 kW	3	5000 W	C 32 A	C 16 A

Conectar o inversor à rede elétrica pública (lado CA)

Segurança

PERIGO!

Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente. Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.

- Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções.
- O comissionamento do inversor deve ser feito somente por pessoal treinado e somente no âmbito das determinações técnicas.

PERIGO!

Perigo devido à tensão da rede e à tensão CC dos módulos solares expostos à luz. Um choque elétrico pode ser fatal.

- Antes de todos os trabalhos de conexão, certifique-se de que os lados CA e CC na parte frontal do inversor estejam desenergizados.
- A conexão fixa para a rede de energia pública deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.

A PERIGO!

Perigo devido a bornes de conexão danificados e/ou sujos.

Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.

- Verificar se os bornes de conexão estão danificados e sujos antes das atividades de conexão.
- Remover a sujeira com o borne de conexão desenergizado.
- Solicitar que uma empresa especializada autorizada faça a manutenção dos bornes de conexão com defeito.

Conectar o inversor à rede elétrica pública (lado CA)

AVISO!

A conexão do condutor neutro é necessária para a operação do inversor. Não é possível operar o inversor em redes não aterradas, por exemplo, redes de TI (redes isoladas sem fio terra).

Garantir que o condutor neutro da rede esteja aterrado.

IMPORTANTE!

O fio terra do cabo CA deve ser instalado de forma que seja o último a ser desconectado caso haja uma falha no alívio de tensão.

O fio terra deve ser comprido e instalado em um circuito de movimentação.

Desligue o disjuntor.





Certifique-se de que o disjuntor CC esteja com o interruptor na posição "Desligado". Solte os cinco parafusos da tampa da área de conexão com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda.

. Remover a tampa da área de conexão do equipamento.





Apertar o encaixe na traseira do borne de conexão e retirar o borne de conexão CA. Passar o cabo de energia por baixo pelo alívio de tensão do lado direito, no núcleo de ferrite.

IMPORTANTE!

O fio terra não pode ser colocado passando pelo núcleo de ferrite e deve ser conectado com um circuito de movimentação, para que o fio terra seja desconectado por último no caso de uma falha no alívio de tensão.

Para mais informações sobre o alívio de tensão, consulte o capítulo **Seção trans**versal do cabo CA na página 49.

Decapar 12 mm dos condutores individuais.

Escolher a seção transversal do cabo de acordo com as especificações**Cabos au-**torizados da página 48.

Abra a alavanca de operação do borne de conexão levantando-a e insira o condutor individual decapado na ranhura determinada até que ele encoste no borne de conexão. Em seguida, fechar a alavanca de operação até travar.

IMPORTANTE!

Deve-se conectar apenas uma linha por polo. Os cabos CA podem ser conectados ao borne de conexão CA sem arruelas.



- Condutor de fase
- Condutor de fase
- 3 Condutor de fase
- N Condutor neutro
 - Fio terra

Insira o borne de conexão CA na ranhura CA até ele se encaixar. Aperte a porca de fixação do alívio de tensão com um torque de 6-7 Nm.

Conecte os cabos do módulo solar no inversor

Informações gerais sobre módulo solar Para a seleção adequada dos módulos solares e para uma utilização econômica do inversor, observar os seguintes pontos:

- A tensão de circuito aberto do módulo solar assume uma incidência solar constante e diminui a temperatura. A tensão de circuito aberto não deve ultrapassar a tensão máxima permitida do sistema. Uma tensão de circuito aberto acima do valor especificado causa a destruição do inversor e são excluídas todas as reclamações de garantia.
- Observar os coeficientes de temperatura na folha de dados dos módulos solares.
- Para obter os valores exatos para o dimensionamento dos módulos solares, use programas de cálculo apropriados, por exemplo, o Fronius Solar.configurator.

IMPORTANTE!

Antes da conexão dos módulos solares, verificar se o valor de tensão para o módulo solar nas indicações do fabricante corresponde à realidade.



IMPORTANTE!

O módulo solar conectado ao inversor deve estar em conformidade com a norma IEC 61730 Classe A.

IMPORTANTE!

Os cabos do módulo solar não devem ser aterrados.

Segurança

PERIGO!

A operação incorreta e trabalhos executados de forma inadequada podem causar danos pessoais e materiais graves.

As atividades de comissionamento, como a manutenção e a assistência técnica no módulo de potência do inversor somente podem ser realizadas por pessoal de assistência técnica treinado pela Fronius e somente no âmbito dos regulamentos técnicos. Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções.

A PERIGO!

Um choque elétrico pode ser fatal.

Perigo devido à tensão da rede e à tensão CC dos módulos solares expostos à luz.

- Todas as atividades de conexão/manutenção e serviço somente podem ser realizadas guando os lados CA e CC do inversor estiverem livres de tensão.
- A conexão fixa para a rede de energia pública deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.

A PERIGO!

Perigo devido a bornes de conexão danificados e/ou sujos.

Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.

- Verificar se os bornes de conexão estão danificados e sujos antes das atividades de conexão.
- Remover a sujeira com o borne de conexão desenergizado.
- Solicitar que uma empresa especializada autorizada faça a manutenção dos bornes de conexão com defeito.

Informações gerais do PV Generator Há duas entradas PV independentes disponíveis (PV 1 e PV 2). Elas podem ser conectadas a uma quantidade variada de módulos.

> O primeiro comissionamento do PV Generator deve ser realizado de acordo com a respectiva configuração (posteriormente, também é possível fazer isso na área do menu "Configuração do sistema" no ponto inferior do menu "Componentes").

Configuração do gerador fotovoltaico 3 - 5 kW

IMPORTANTE!

A instalação deve ser realizada de acordo com as normas e diretrizes nacionais válidas. Se a detecção de arco integrada no inversor for usada para atender aos requisitos da IEC 63027 para detecção de arco, os cabos do módulo solar não devem ser combinados na frente do inversor.



Corrente total (I_{ccmáx}) inferior ou igual a 12,5 A.



Cabos do módulo solar combinados com corrente total

(I_{ccmáx}) maior que 12,5 A.

PV 1: ON (ligado) PV 2: OFF (desligado)

Configurações do gerador fotovoltaico:

Configurações do gerador fotovoltaico: PV 1: ON (ligado) PV 2: OFF (desligado) PV 1 + PV 2 (conectados em paralelo): ON (LIGADO)

IMPORTANTE!

É permitida a distribuição da corrente total $(I_{ccmáx})$ por divisão da PV 1 para a PV 2 no borne de conexão até \leq 37,5 A.



Configurações do gerador fotovoltaico: PV 1: ON (ligado) PV 2: ON (LIGADO)

Conecte os cabos do módulo solar no inversor

G

 \odot

Insira os cabos CC pelas buchas CC manualmente.

IMPORTANTE!

()

Insira os cabos pela bucha CC antes de decapar, para evitar dobrar/torcer os fios individuais.



DC Voltage

Selecione a seção transversal do cabo de acordo com as especificações Cabos autorizados da página 48.

Decapar 12 mm dos condutores individuais. Abra a alavanca de operação do borne de conexão levantando-a e insira o condutor único decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão. Em seguida, feche a alavanca de operação até que ela se encaixe.

AVISO!

A conexão multifios (multiwire) não é possível para este tipo de terminal. Deve-se conectar apenas uma linha por polo. Os cabos CC podem ser conectados sem arruelas nos bornes de conexão CC.



101101

+/-

+

Verifique a tensão e a polaridade do cabeamento CC com um instrumento de medição adequado. Retire os dois bornes de conexão CC das ranhuras.

CUIDADO!

Perigo devido à inversão de polaridade nos bornes de conexão.

Podem ocorrer danos materiais graves no inversor.

- Verificar a polaridade do cabeamento CC com um instrumento de medição adequado.
- Verificar a tensão com um medidor apropriado (máx. 1000 V_{CC})



Insira os bornes de conexão CC na respectiva ranhura até que eles encaixem. Aperte os parafusos da condução de cabos com uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,3 - 1,5 Nm para fixar a carcaça.

AVISO!

Não utilize uma parafusadeira elétrica, pois pode ocorrer um excesso de torque.

Uma das consequências possíveis do excesso de torque é danificar o alívio de tensão.

Conectar a bateria ao inversor

Segurança

PERIGO!

A operação incorreta e trabalhos executados de forma inadequada podem causar danos pessoais e materiais graves.

As atividades de comissionamento, manutenção e assistência técnica no inversor e na bateria somente podem ser realizadas pela equipe de assistência técnica treinada pelo fabricante do inversor ou da bateria e somente no âmbito dos regulamentos técnicos. Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções do fabricante.

PERIGO!

Um choque elétrico pode ser fatal.

Perigo devido à tensão da rede e à tensão CC dos módulos solares expostos à luz e das baterias.

- Todas as atividades de conexão/manutenção e serviço somente podem ser realizadas quando os lados CA e CC do inversor e da bateria estiverem desenergizados.
- A conexão fixa para a rede de energia pública deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.

PERIGO!

Perigo devido a bornes de conexão danificados e/ou sujos.

- Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
- Verificar se os bornes de conexão estão danificados e sujos antes das atividades de conexão.
- Remover a sujeira com o borne de conexão desenergizado.
- Solicitar que uma empresa especializada autorizada faça a manutenção dos bornes de conexão com defeito.

Conectar o lado CC da bateria

CUIDADO!

Risco ao operar a bateria acima da altitude permitida, conforme especificado pelo fabricante.

Operar a bateria acima da altitude permitida pode resultar em limitação e falha de operação, assim como condições inseguras na bateria.

- Observe as informações do fabricante sobre a altitude permitida.
- Somente utilize a bateria na altitude especificada pelo fabricante.

IMPORTANTE!

Antes de instalar uma bateria, certifique-se de que ela esteja desligada. O comprimento máximo dos cabos CC para instalar baterias de terceiros devem ser consultados nos documentos da fabricante.



Insira os cabos BAT pelas buchas CC manualmente.

* Conecte o fio terra da bateria externamente (por exemplo, quadro de comando). Deve-se observar a seção transversal mínima do fio terra da bateria.

IMPORTANTE!

Insira os cabos pela bucha CC antes de decapar, para evitar dobrar/torcer os fios individuais.



Selecione a seção transversal do cabo de acordo com as especificações Cabos autorizados da página 48.

Decapar 12 mm dos condutores individuais. Abra a alavanca de operação do borne de conexão levantando-a e insira o condutor único decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão. Em seguida, feche a alavanca de operação até que ela se encaixe.

AVISO!

A conexão multifios (multiwire) não é possível para este tipo de terminal. Deve-se conectar apenas uma linha por polo. Os cabos CC podem ser conectados sem arruelas nos bornes de conexão CC.



Perigo de sobretensão ao usar outros pontos no borne de conexão.

Isso pode causar danos na bateria e/ou nos módulos solares devido à descarga.

 Utilize apenas os pontos de conexão marcados para a ligação da bateria.



Perigo devido à inversão de polaridade nos bornes de conexão.

Podem ocorrer danos materiais graves no sistema fotovoltaico.

- Verificar a polaridade do cabeamento CC com a bateria ligada, utilizando um instrumento de medição adequado.
- A tensão máxima para a entrada da bateria não deve ser ultrapassada (consulte Dados técnicos na página 131).



Insira os bornes de conexão CC na respectiva ranhura até que eles encaixem.

Aperte os parafusos da condução de cabos com uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,3 - 1,5 Nm para fixar a carcaça.

AVISO!

Não utilize uma parafusadeira elétrica, pois pode ocorrer um excesso de torque.

Uma das consequências possíveis do excesso de torque é danificar o alívio de tensão.

IMPORTANTE!

Informações sobre a conexão na lateral da bateria podem ser encontradas nas instruções de instalação do respectivo fabricante.

Conectar energia de emergência - Ponto fotovoltaico (OP)

Segurança

IMPORTANTE!

Deve-se considerar e utilizar as leis, normas e prescrições nacionais válidas, bem como as informações do operador da rede correspondente.

Recomenda-se fortemente discutir a instalação concreta com o operador da rede e obter uma aprovação explícita dele. Essa obrigação se aplica, especialmente, ao técnico do sistema (por exemplo, instalador).

AVISO!

A alimentação contínua pelo PV Point depende da potência fotovoltaica disponível.

Se não houver potência suficiente disponível dos módulos solares, podem ocorrer interrupções.

Não conecte consumidores que precisam de um suprimento ininterrupto.

A PERIGO!

Perigo devido a instalação, comissionamento, operação ou uso incorreto. Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.

- A instalação e o comissionamento do sistema somente podem ser realizados por pessoal especializado treinado e apenas no âmbito dos regulamentos técnicos.
- As instruções de instalação e o manual de instruções devem ser lidos cuidadosamente antes da utilização.
- Em caso de quaisquer dúvidas, por favor entre em contato imediatamente com o seu vendedor.

A PERIGO!

Perigo devido a bornes de conexão danificados e/ou sujos.

Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.

- Verificar se os bornes de conexão estão danificados e sujos antes das atividades de conexão.
- Remover a sujeira com o borne de conexão desenergizado.
- Solicitar que uma empresa especializada autorizada faça a manutenção dos bornes de conexão com defeito.

Instalação

AVISO!

Todas as cargas fornecidas pelo borne de conexão OP devem ser protegidas por um disjuntor de corrente residual.

Para garantir o funcionamento desse disjuntor de corrente residual, deve-se realizar uma conexão entre o condutor neutro N (OP) e o terra.

Para o esquema de circuitos recomendado pela Fronius, consulte **Terminal de corren**te de emergência – PV Point (OP) na página 143.



CUIDADO!

Perigo devido a perfurações incorretas ou inadequadas.

Podem ocorrer ferimentos nos olhos e mãos devido a estilhaços e cantos afiados, além de danos ao inversor.

- Ao executar perfurações, usar óculos de segurança adequados.
- ▶ Usar apenas uma broca escalonada para a perfuração.
- Tome cuidado para não danificar nada no interior do equipamento (por exemplo, um bloco de conexão).
- Ajustar o diâmetro da perfuração para a respectiva conexão.
- Apare as rebarbas das perfurações com uma ferramenta adequada.
- Remover os resíduos de perfuração do inversor.



Furar a condução de cabos opcional com uma broca escalonada.

Insira o alívio de tensão no orifício e aperte-o com o torque especificado pelo fabricante.

Passe o cabo de energia pelo alívio de tensão por baixo. Remova o borne de conexão OP.







Decape 12 mm dos condutores individu-

AVISO!

se encaixe.

Deve-se conectar apenas uma linha por polo. Os cabos podem ser conectados sem arruelas.

- L1' Condutor de fase
- N' Condutor neutro
- N' Condutor PEN

AVISO!

O condutor PEN deve ser projetado com extremidades marcadas permanentemente em azul de acordo com os regulamentos nacionais e ter uma seção transversal de 10 mm².

Fixe o fio terra e o condutor PEN no borne de conexão do eletrodo de aterramento com uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,8 - 2 Nm.





Insira o borne de conexão OP na ranhura OP até ele se encaixar. Aperte a porca de fixação do alívio de tensão com o torque especificado pelo fabricante.

Participantes Modbus

As entradas M0 e M1 podem ser escolhidas livremente. Podem ser conectados no máx. 4 participantes Modbus no borne de conexão Modbus usando as entradas M0 e M1.

IMPORTANTE!

Pode ser conectado apenas um medidor primário, uma bateria e um Ohmpilot por inversor. Devido à alta transferência de dados da bateria, a bateria ocupa dois participantes. Quando a função "Controle do inversor por Modbus" é ativada na área do menu "Comunicação" → "Modbus", não é possível haver participantes Modbus. Não é possível enviar e receber dados ao mesmo tempo.

Exemplo 1:

Entrada	Bateria	Fronius Ohmpilot	Número contadores primários	Número contadores se- cundários
(0M)	×	×	0	4
pus 0	\checkmark	×	0	2
Mod	\checkmark	\checkmark	0	1
Modbus 1 (M1)	×	×	1	3

Exemplo 2:

Entrada	Bateria	Fronius Ohmpilot	Número contadores primários	Número contadores se- cundários
Modbus 0 (M0)	×	×	1	3
(M1)	×	×	0	4
lbus 1	~	×	0	2
Mod	\checkmark	\checkmark	0	1

IMPORTANTE!

Inserir o cabo de comunicação de dados

Observar os seguintes pontos ao inserir o cabo de comunicação de dados no inversor:

- Com base na quantidade e na seção transversal dos cabos de comunicação de dados inseridos, remover os tampões cegos correspondentes da vedação e inserir os cabos de comunicação de dados.
- Certifique-se de inserir os tampões cegos apropriados nas aberturas de vedação livres.

IMPORTANTE!

A classe de proteção IP66 não pode ser garantida se estiverem faltando tampões cegos ou se eles tenham sido inseridos incorretamente.



3x Ø4,9-5,5mm (0.19-0.22inch) **3x** Ø6,7-8,5mm (0.26-0.33inch) Solte a porca de capa do alívio de tensão e empurre para fora o anel de vedação com os tampões cegos da parte de dentro do equipamento.

Abra o anel de vedação no ponto em que o tampão cego deve ser removido.

* Solte o tampão cego com um movimento lateral.



Primeiro passe o cabo de dados pela porca de capa do alívio de tensão e depois pela abertura da carcaça.

Insira o anel de vedação entre a porca de capa e a abertura da carcaça. Pressione os cabos de dados para dentro da condução de cabos da vedação. Em seguida, empurre a vedação para dentro até a borda inferior do alívio de tensão.

Aperte a porca de capa do alívio de tensão com um torque de 2,5 a 4 Nm.

Conectar o cabo de comunicação da bateria



Decapar 10 mm do condutor individual e, se necessário, inserir a arruela.

IMPORTANTE!

Conectar os condutores individuais com uma arruela apropriada quando vários condutores individuais forem conectados numa entrada dos bornes de conexão Push-in.

Conectar os cabos na respectiva ranhura e verificar se ficaram no lugar.

IMPORTANTE!

Para conectar "Dados +/-" e "Enable +/-" (Habilitar +/-), utilize somente pares de cabos torcidos. Consulte o capítulo Cabos permitidos para a área de comunicação de dados na página 48.

Torcer a blindagem do cabo e introduzir na ranhura "SHIELD" (Blindagem).

IMPORTANTE!

A instalação inadequada da blindagem pode causar interferência na comunicação dos dados.

Para ver os cabeamentos recomendados pela Fronius, consulte a página 144.

Resistência ter-
minalO sistema pode funcionar sem resistência terminal. Portanto, por causa das interferênci-
as, recomenda-se utilizar resistências terminais conforme o resumo a seguir para que o
funcionamento ocorra sem erros.

Para informações sobre os cabos permitidos e as distâncias máximas, consulte o capítulo **Cabos permitidos para a área de comunicação de dados** na página **48**.

IMPORTANTE!

Resistências terminais não instaladas como indicado podem causar interferências na comunicação dos dados. Se a resistência terminal da bateria não puder ser desativada, a bateria deverá ser instalada no final do barramento (ver opção 2, 3).






Instalar o WSD (Wired Shut Down)



IMPORTANTE!

O borne de conexão Push-in WSD na área de conexão do inversor é fornecido, por padrão, com uma ponte. A ponte deve ser removida ao instalar um dispositivo de gatilho ou uma conexão WSD.

No primeiro inversor com um dispositivo de gatilho conectado na cadeia WSD, a chave WSD deve estar na posição 1 (mestre). Em todos os outros inversores, o interruptor WSD fica na posição 0 (escravo).

Distância máx. entre dois dispositivos: Máx. 100 m Número máximo de equipamentos: 28



*Contato sem potencial do dispositivo de gatilho (por exemplo, proteção NA central). Se vários contatos sem potencial forem utilizados em uma rede WSD, eles devem ser ligados em série.

Feche a área de conexão/tampa da carcaça do inversor e coloqueo em operação

AVISO!

2

🕀) TX20

Por razões de segurança, a tampa da carcaça é equipada com uma trava que permite que a tampa da carcaça somente seja girada no inversor quando o disjuntor CC está desligado.

- Prenda a tampa da carcaça no inversor e gire-a apenas quando o disjuntor CC estiver desligado.
- Não force a tampa da carcaça e gire-a para dentro.

OFF

AC~ ON ON



Coloque a tampa na área de conexão. Aperte os 5 parafusos na ordem indicada com uma chave de fenda (TX20) e faça a rotação de 180° para a direita.

Pendure a tampa da carcaça no inversor por cima.

Pressione a parte inferior da tampa da carcaça e fixe os 2 parafusos com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a direita.

Comute o disjuntor CC para a posição "Ligado". Ligue o disjuntor. Sistemas com bateria devem ser ligados na sequência de ativação apresentada no capítulo **Bateria** adequada na página 23.

IMPORTANTE! Abra o ponto de acesso WLAN com o sensor óptico. Consulte o capítulo **Funções dos botões e exibição de status LED** na página **76**

Primeiro comissionamento do inversor

Ao efetuar o primeiro comissionamento do inversor, várias configurações de setup devem ser feitas.

Se o setup for cancelado antes da conclusão, os dados inseridos não serão salvos e a tela inicial com as instruções de instalação será exibida novamente. Os dados são armazenados caso haja uma interrupção, por exemplo, uma queda da rede. Após o restabelecimento da fonte de alimentação, o comissionamento é retomado no ponto em que foi interrompido. Se o setup for interrompido, o inversor é alimentado na rede elétrica com um máximo de 500 W e o LED de operação pisca em amarelo.

O setup do país só pode ser configurado no primeiro comissionamento do inversor. Caso o setup do país precise ser alterado depois, entre em contato com seu instalador/ suporte técnico.



Funções do sensor	
	1x 🖱 = o Accesspoint (AP) WLAN é aberto.
	Iuz azul intermitente
	2x 🖱 = o WLAN Protected Setup (WPS) é ativado.
	Iuz verde intermitente
	3 segundos ⊕ (máx. 6 segundos) = a mensagem de serviço é terminada e o bloqueio das teclas é desativado.
	ပ် luz amarela acesa

LED de exibição de status			
	O inversor funciona sem qualquer problema.		
Q (ပ် luz verde acesa		
	O inversor é iniciado.		
Q (igodol luz verde intermitente		
	O inversor está em standby (espera), não está funcionando (por exemplo, sem alimentação durante a noite) ou não está configurado.		
	ပ် luz amarela acesa		
	O inversor indica um estado não crítico.		
Q (ပ် luz amarela intermitente		

LED o	LED de exibição de status			
<u>ل</u>			O inversor indica um estado crítico e não está ocorrendo um processo de alimentação.	
	2m		ပ် luz vermelha acesa	
			O inversor indica uma sobrecarga de energia de emergência.	
ወ	Ð	(((•	ပ် luz vermelha intermitente	
ڻ س		<u> </u>	A conexão à rede é estabelecida pelo WPS. 2x ⊕ = modo de busca WPS.	
	2m		Iuz verde intermitente	
<u>ل</u>			A conexão à rede é estabelecida pela WLAN . 1x ⊕ = modo de busca WLAN AP (ativo por 30 minutos).	
	4		Iuz azul intermitente	
			A conexão à rede não está configurada.	
ſ	F	(((••	🗟 luz amarela acesa	
ڻ س		<u> </u>	O inversor está funcionando sem qualquer falha, é exibido um erro de rede.	
	Cui		Iuz vermelha acesa	
			O inversor está sendo atualizado.	
ტ	Ð	(((•	Ů/ î luz azul intermitente	

Instalação com o aplicativo

O aplicativo "Fronius Solar.start" é necessário para a instalação. Dependendo do dispositivo final utilizado para a instalação, o aplicativo está disponível na respectiva plataforma.



- 1 Começar a instalação no aplicativo.
- 2 Selecionar o produto para o qual a conexão deve ser estabelecida.
- 3 Abrir o Access Point tocando no sensor 1x $^{\textcircled{b}} \rightarrow$ LED de comunicação: luz azul intermitente.

4 Siga e complete as instruções de instalação nas áreas individuais.

5 Adicionar componentes do sistema no Solar.web e colocar o sistema fotovoltaico em funcionamento.

O assistente de rede e a configuração do produto podem ser realizados de forma independente. Uma conexão à rede é necessária para os assistentes de instalação do Solar.web.



- Estabelecer a conexão com o inversor (LAN1) com um cabo de rede (CAT5 STP ou superior).
- 2 Abrir o Access Point tocando no sensor 1x ⊕ → LED de comunicação: luz azul intermitente.
- 3 Na barra de endereço do navegador, inserir o endereço IP 169.254.0.180 e confirmar. O assistente de instalação é aberto.
- [4] Seguir as instruções de instalação nas áreas individuais e concluir a instalação.
- 5 Adicionar os componentes do sistema no Solar.web e colocar o sistema fotovoltaico em funcionamento.

O assistente de rede e a configuração do produto podem ser realizados de forma independente. Uma conexão à rede é necessária para os assistentes de instalação do Solar.web.

Desligar e ligar novamente o inversor

Desligar e ligar novamente o inversor



- 1. Desligue o disjuntor.
- Comute disjuntor CC para a posição "Desligado".

Para reiniciar o inversor, execute as etapas acima na ordem inversa.

Configurações - Site do inversor

Configurações de usuário

Registro de usuário	 Acesse o site do inversor no navegador. Na área do menu "Registrar" insira o nome de usuário e a senha, ou na área do menu "Usuário", clique no botão "Registro de Usuário" e insira o nome de usuário e senha. 		
	IMPORTANTE! Dependendo da autorização do usuário, as configurações podem ser feitas nas áreas de menu individuais.		
Selecionar idio- ma	1 Na área de menu "Usuário" clique no botão "Idioma" e selecione o idioma desejado.		

Configuração do equipamento

Componentes

Use "Adicionar componente+" para adicionar todos os componentes existentes ao sistema.

Gerador fotovoltaico

Ative o Maximum Power Point Tracker e insira a potência fotovoltaica conectada no campo correspondente. Para os cabos do módulo solar combinados, deve-se ativar "PV 1 + PV 2 ligados em paralelo".

Bateria

Se o Modo SOC estiver como "Automático" os valores "SOC mínimo" e "SOC máximo" são pré-configurados de acordo com as informações técnicas do fabricante da bateria.

Se o Modo SOC estiver como "Manual", é possível alterar os valores "SOC mínimo" e "SOC máximo" de acordo com as recomendações do fabricante da bateria.

Com a configuração "Permitir carga da bateria por mais operadores da central elétrica na rede doméstica", a carga da bateria por outros operadores da central elétrica é ativada/desativada.

Com a configuração "Permitir carga da bateria na rede elétrica pública", a carga da bateria na rede elétrica pública é ativada/desativada.

Os padrões das normas ou de compensação técnica podem ser consultados nessas configurações. A configuração não afeta a carga da bateria por outro operador da central elétrica na casa. Diz respeito apenas à aquisição de energia de carga da rede elétrica pública. Independentemente dessa configuração, as cargas necessárias relacionadas aos serviços são realizadas pela da rede elétrica pública (por exemplo, recarga forçada para proteção contra descarga profunda).

IMPORTANTE!

A Fronius não se responsabiliza por danos nas baterias de outros fabricantes.

Medidor primário

Para uma operação sem erros com outros operadores da central elétrica, é importante que o Fronius Smart Meter esteja montado no ponto de alimentação. O inversor e o outro operador da central elétrica devem ser conectados na rede elétrica pública pelo Fronius Smart Meter.

Essas configurações também impactam o comportamento do inversor durante a noite. Se essa função estiver desativada, o inversor comutará para a operação standby (espera) assim que não houver potência fotovoltaica ou uma indicação da gestão de energia na bateria (por exemplo, estado da carga mínima atingido). A mensagem "Power low" (Pouca energia) é exibida. O inversor é iniciado novamente assim que o padrão da gestão de energia é enviado ou a potência fotovoltaica adeguada é atingida.

Com a função ativada, o inversor permanece conectado à rede elétrica para poder receber a energia de outro operador da central elétrica.

Após a conexão do contador, a posição deve ser configurada. Deve ser configurado um endereço Modbus para cada Smart Meter.

O valor em watt no contador de produção é a soma de todos os contadores de produção. O valor em watt no medidor secundário é a soma de todos os medidores secundários.

Ohmpilot

Todos os Ohmpilot disponíveis no sistema são exibidos. Selecione os Ohmpilot desejados e adicione ao sistema em "Adicionar".

Funções e I/Os

Corrente de emergência

No modo de corrente de energia, é possível selecionar entre "Desligado" e "PV Point".

IMPORTANTE!

Ao configurar o modo de corrente de emergência, "PV Point" deve estar de acordo com as notas do capítulo Segurança na página 64.

Tensão nominal da corrente de emergência

Na operação de corrente de emergência ativada, deve-se selecionar a tensão nominal da rede pública.

Limite de advertência do estado da carga

Um alerta é emitido com essa capacidade residual da bateria na operação de corrente de emergência.

Capacidade residual

O valor configurado indica a capacidade residual (dependente da capacidade da bateria) reservada para a corrente de emergência. Na operação acoplada à rede, a bateria não é descarregada abaixo da capacidade residual.

Gestão de carga

Aqui, até quatro Pins podem ser selecionados para a gestão de carga. Outras configurações para a gestão de carga estão disponíveis no item de menu Gestão de carga. Padrão: Pin 1

Austrália - Demand Response Mode (DRM)

Aqui é possível configurar os pins para o controle por DRM:

Modo	Descrição	Informação	Pin DRM	Pin I/O
DRM0	O inversor é desco- nectado da rede elétri- ca	DRM0 ocorre no caso de interrupção ou curto-circui- to nos cabos REF GEN ou COM LOAD, ou caso se- jam realizadas combi- nações não aplicáveis de DRM1 - DRM8. O relé da rede abre.	REF GEN COM LO- AD	IO4 IO5
DRM1	Importar P _{nom} ≤ 0% sem separação da re- de elétrica	Não suportado no momen- to	DRM 1/5	IN6
DRM2	Importar P _{nom} ≤ 50%	Não suportado no momen- to	DRM 2/6	IN7
DRM3	Importar P _{nom} ≤ 75 % & +Q _{rel} * ≥ 0 %	Não suportado no momen- to	DRM 3/7	IN8
DRM4	Importar P _{nom} ≤ 100%	Não suportado no momen- to	DRM 4/8	IN9
DRM5	Exportar P _{nom} ≤ 0% sem separação da re- de elétrica	Não suportado no momen- to	DRM 1/5	IN6
DRM6	Exportar P _{nom} ≤ 50%	Não suportado no momen- to	DRM 2/6	IN7

Modo	Descrição	Informação	Pin DRM	Pin I/O
DRM7	Exportar P _{nom} ≤ 75 % & -Q _{rel} * ≥ 0 %	Não suportado no momen- to	DRM 3/7	IN8
DRM8	Exportar P _{nom} ≤ 100%	Não suportado no momen- to	DRM 4/8	IN9

As porcentagens sempre se referem à potência nominal do equipamento.

IMPORTANTE!

Se a função Demand Response Mode (Modo de Resposta à Demanda - DRM) estiver ativada e nenhum controle DRM estiver conectado, o inversor entra no modo standby (espera).

Demand Response Modes (Modo de Resposta à Demanda – DRM) Aqui é possível configurar um valor para a entrada e a saída da potência aparente para o setup do país na Austrália.

Inversor

"Standby obrigatório"

Quando a função é ativada, a operação de alimentação do inversor é interrompida. Isto permite que o inversor seja desligado sem que o módulo de potência e seus componentes sejam protegidos. Quando o inversor é reiniciado, a função standby é automaticamente desativada.

Parâmetro	Faixa de valo- res	Descrição
"Modo"	Desligado	O MPP-Tracker é desativado.
	Auto	O inversor utiliza a tensão com a qual é possível a potência máxima do MPP-Tracker.
	Fixo	O MPP-Tracker utiliza a tensão definida no "UDC fix".
"UDC fix"	80 - 530 V	O inversor utiliza a tensão fixa pré-ajustada utilizada no MPP-Tracker.
"Dynamik Peak Manager" (Geren- te de Picos Dinâmicos)	Desligado	A função foi desativada.
	Ligado	Todo o cabo do módulo solar é verificado quanto ao potencial de otimização e determina a melhor tensão possível para operação de alimentação.

"PV 1" e "PV 2"

"Sinal de telecomando"

Sinais de telecomando são sinais enviados pela companhia elétrica para ligar e desligar cargas controláveis. Dependendo da situação da instalação, os sinais telecomandos po-

dem ser atenuados ou amplificados pelo inversor. As configurações abaixo podem ser usadas para contrariar isto, se necessário.

Parâmetro	Faixa de valo- res	Descrição
"Redução da in- fluência"	Desligado	A função foi desativada.
	Ligado	A função é ativada.
"Frequência do sinal de teleco- mando"	100 - 3000 Hz	A frequência especificada pela companhia elétrica deve ser inserida aqui.
"Indutividade da rede elétrica"	0,00001 - 0,005 H	O valor medido no ponto de alimentação deve ser inserido aqui.

"Medidas contra disparos falsos do RCD"

(quando se usa um disjuntos de corrente residual de 30 mA)

AVISO!

Os regulamentos locais, o operador da rede ou outras condições podem exigir um disjuntor de corrente residual no desempenho da conexão CA.

Geralmente, um disjuntor de corrente residual do tipo A é suficiente para este caso. Contudo, em casos individuais e dependendo das condições locais, pode ocorrer um falso disparo do disjuntor de corrente residual tipo A. Por isso, a Fronius recomenda, de acordo com os regulamentos nacionais, um disjuntor de corrente residual adequado para inversor de frequência com, no mínimo, 100 mA de corrente de disparo.

Parâmetro	Faixa de valo- res	Descrição
"Intercepção da luz solar antes do disparo falso do RCD de 30 mA" (apenas para o Primo GEN24)	0	Nenhuma medida para evitar disparos falsos.
	1	O inversor liga a 15 mA antes do acionamento do disjuntor de corrente residual.
"Fator de corrente de fuga" (somen- te para Symo GEN24)	0 - 0,25 (default: 0,16)	Ao reduzir o valor de ajuste, a corrente de fu- ga é reduzida e a tensão do circuito interme- diário é aumentada, o que reduz ligeiramente o grau de eficiência. O valor de ajuste de 0,16 possibilita um grau de eficiência ideal.

"Alerta Iso"

Parâmetro	Faixa de valo- res	Descrição
"Alerta Iso"	Desligado	O alerta de isolamento está desativado.
	Ligado	O alerta de isolamento está ativado Um alerta é emitido em caso de uma falha de isolamento.

Parâmetro	Faixa de valo- res	Descrição
"Modo de me- dição do isola- mento"	Preciso	O monitoramento do isolamento é realizado com a mais alta precisão e a resistência de isolamento medida é exibida na página web do inversor.
	Rápido	O monitoramento do isolamento é realizado com menos precisão, o que reduz a duração da medição do isolamento e o valor do isola- mento não é exibido na página web do inver- sor.
"Valor de limite para o aviso de isolamento"	100000 - 10000000 Ω	Se este valor de limite não for atingido, a men- sagem de status 1083 é exibida na página web do inversor.

"Energia de emergência"

Parâmetro	Faixa de valo- res	Descrição
"Tensão nominal da tensão nomi- nal"	220 - 240 V	É a saída de tensão nominal de fase no modo de energia de emergência.
"Valor de limite de proteção contra subtensão de energia de emergência U< [pu]"	0 - 2 %V	O valor de ajuste é usado para definir o valor de limite de desligamento do modo de energia de emergência. z. B. valor de ajuste 0,9 = 90 % da tensão no- minal.
"Tempo de pro- teção contra sub- tensão da energia de emergência U<"	0,04 - 20 s	Tempo de acionamento para queda abaixo do valor de limite de proteção contra subtensão da energia de emergência.
"Valor de limite da proteção contra sobretensão da energia de emergência U> [pu]"	0 - 2 %V	O valor de ajuste é usado para definir o valor limite para intercepção da luz solar no modo de operação de emergência. z. B. valor de ajuste 1,1 = 110 % da tensão no- minal.
"Tempo de pro- teção contra so- bretensão de energia de emergência U>"	0,04 - 20 s	Tempo de acionamento para exceder o valor de limite de proteção contra sobretensão da corrente de emergência.
"Atraso na reinici- alização da ener- gia de emergência"	0 - 600 s	É o tempo de espera para retomar o modo de operação de energia de emergência após a in- tercepção da luz solar.
"Tentativas de rei- nicialização da energia de emergência"	1 - 10	É o número máximo de tentativas de reiniciali- zação automática. Quando o número máximo de tentativas de reinicialização automática é atingido, a mensagem de serviço de carrega- mento 1177 deve ser reconhecida manual- mente.

Parâmetro	Faixa de valo- res	Descrição	
"Monitoramento	Desligado	A função foi desativada	
externo da frequência da energia de emergência" (somente para Itália)	Ligado	Para o modo de operação da energia de emergência (Full Backup) na Itália, deve ser ativado o monitoramento externo da frequência. Antes de terminar o modo de ope- ração de energia de emergência, a frequência de rede é verificada. Se a frequência de rede estiver na faixa de limite permitida, as cargas são conectadas à rede elétrica pública.	
"Tempo de desli- gamento de cur- to-circuito da energia de emergência"	0,001 - 60 s	Se ocorrer um curto-circuito na operação de energia de emergência, a operação de ener- gia de emergência é interrompida dentro do tempo definido.	

Gestão de energia

Gestão de ener- gia	Otimização do autoconsumo O inversor sempre é controlado pelo critério no ponto de medição. No modo de ope- ração "automático" (configuração de fábrica) o ponto de alimentação é regulado em 0 W (autoconsumo máximo).			
	O critério também vale quando uma fonte adicional for alimentada neste ponto de me- dição. Nesse caso, é preciso - instalar o Fronius Smart Meter no ponto de alimentação; - ativar uma carga da bateria por outro operador da central elétrica.			
	A otimização do autoconsumo tem uma menor prioridade do que as prescrições de con- trole da bateria.			
	Otimização do autoconsumo Selecionar a otimização do consumo próprio como automática ou manual.			
	Critério no ponto de medição Se a otimização do autoconsumo for selecionada como manual, é possível selecionar os critérios no ponto de medição e relação/alimentação.			
	Operador da central elétrica externo (somente possível com bateria ativa e inversor com conexão de bateria) Se outros operadores da central elétrica descentralizados forem instalados na casa em que estiverem integrados no controle de autoconsumo do inversor Fronius Hybrid, esta configuração deve ser ativada. Isto permite que a energia da rede doméstica seja carregada na bateria pelo inversor Fronius GEN24. O consumo de energia do inversor Fronius GEN24 Plus pode ser limitado com a indicação da potência CA máxima (CA máx.). O máximo possível é um consumo de energia com a potência nominal CA do inversor			

Fronius GEN24.

Gerenciamento Prioridades

de carga

Se componentes adicionais (por exemplo, bateria, Ohmpilot) estiverem presentes no sistema, as prioridades podem ser definidas. Os equipamentos com maior prioridade serão acionados primeiro e os outros são acionados em seguida, caso ainda exista um excesso de energia.

Gerenciamento de carga

Pode ser definido em até quatro regras diferentes de carga. Em valores rápidos iguais, as regras são ativadas na sequência. Durante a desativação, funciona ao contrário, o último I/O ligado é desligado primeiro. Em limites diferentes o I/O com o menor limite é desligado primeiro, seguido pelo segundo menor e assim por diante.

Os I/Os com controle pela potência produzida sempre estão em vantagem em comparação com a bateria e o Ohmpilot. Isso significa que o I/O pode ser ativado e executado, uma vez que a bateria não é mais carregada e o Ohmpilot não é mais acionado.

Um I/O é ativado ou desativado somente após 60 segundos.

Controle

- O controle está desativado.
- O controle é realizado pela potência produzida.
- O controle é realizado pelo excesso de potência (nos limites de alimentação). Essa opção somente pode ser selecionada se um contador estiver conectado. O controle pelo Energy Manager é realizado pela potência de alimentação na rede elétrica.

Limites

- ligar: Para inserir um limite de potência efetiva no qual a saída é ativada.
- desligar: Para inserir um limite de potência efetiva no qual a saída é desativada.

Tempo de funcionamento

- Campo para ativação do tempo mínimo, no qual a saída deve ser ativada em cada processo de inicialização.
- Campo para ativar o tempo máximo de funcionamento por dia.
- Campo para inserir o tempo desejado, no qual a saída deve ser ativada por dia no total (são considerados diversos procedimentos de ligação).

Sistema

Geral	 Configurações gerais 1 No campo de entrada "Nome do sistema" digite o nome do sistema (máx. 30 caracteres). 2 "Sincronizar o horário automaticamente" ativado → Selecione "Área do fuso horário" e "Localização do fuso horário". A data e a hora são obtidas a partir do fuso horário fornecido. 2 "Sincronizar o horário automaticamente" desativado → Digite ou selecione "Data", "Hora", "Área do fuso horário" e "Localização do fuso horário". 3 Clicar no botão "Salvar".
Atualização	 Todas as atualizações disponíveis estão listadas na página do produto, bem como na área "Pesquisa de download" em www.fronius.com . Atualização de Firmware Arraste o arquivo de firmware para o campo "Soltar arquivo aqui" ou o selecione "Selecionar arquivo". A atualização é iniciada.
Assistente de co- missionamento	O assistente de comissionamento guiado pode ser consultado aqui.
Restabelecer configurações de fábrica	 Todas as configurações Todos os dados de configuração serão restaurados, exceto o setup do país. Alterações no setup do país somente podem ser feitas por pessoal autorizado. Todas as configurações, exceto rede Todos os dados de configuração serão restaurados, exceto o setup do país e as configurações de rede. Alterações no setup do país somente podem ser feitas por pessoal autorizado.
Registro de even- tos	 Eventos atuais Todos os eventos atuais dos componentes do sistema conectado são exibidos aqui. IMPORTANTE! Dependendo do tipo de evento, é necessário confirmar com a "marca de seleção" para que seja possível um processamento posterior. Arquivados Aqui, são exibidos todos os eventos dos componentes do sistema conectados que não estão mais disponíveis.
Informação	Essa área de menu exibe todas as informações sobre o sistema e as configurações atu- ais.

Salvar como PDF

1 Clique no botão "Salvar como PDF".

- 2 Selecione as informações com a "marca de seleção" ao lado das informações individuais ou com a marca de seleção "selecionar tudo".
- [3] Insira o nome do arquivo no campo de entrada e clique no botão "Salvar".
- O PDF é criado e exibido.

Gerenciamento de licença

No arquivo de licença, estão registrados os dados de potência e as funções do inversor. Quando se substitui o inversor, o módulo de potência ou a área de comunicação de dados, o arquivo de licença também precisa ser substituído.

Licenciamento – online (recomendado):

Requer uma conexão de internet e uma configuração concluída do Solar.web.

- Concluir os serviços de instalação (consulte o capítulo Feche a área de conexão/ tampa da carcaça do inversor e coloque-o em operação na página 75).
- 2 Estabelecer conexão com o site do inversor.
- Inserir o número de série e o código de verificação (VCode) do equipamento com defeito e do equipamento de substituição. O número de série e o código de verificação (VCode) estão na placa de identificação do inversor (consulte o capítulo Avisos no equipamento na página 39).
- [4] Clicar no botão "Iniciar licenciamento online".
- 5 Pular os pontos do menu Termos de utilização e Configurações de rede com "Continuar".

A ativação da licença é iniciada.

Licenciamento – Offline:

Não é preciso haver conexão com a internet. No Licenciamento – Offline com conexão à internet, o arquivo da licença é carregado automaticamente no inversor e é exibido o seguinte erro: "A licença já foi instalada e o assistente pode ser encerrado".

- Concluir os serviços de instalação (consulte o capítulo Feche a área de conexão/ tampa da carcaça do inversor e coloque-o em operação na página 75).
- 2 Estabelecer conexão com o site do inversor.

Inserir o número de série e o código de verificação (VCode) do equipamento com defeito e do equipamento de substituição. O número de série e o código de verificação (VCode) estão na placa de identificação do inversor (consulte o capítulo Avisos no equipamento na página 39).

- [4] Clicar no botão "Iniciar licenciamento offline".
- 5 Baixar o arquivo de serviço para o equipamento terminal clicando no botão "Baixar arquivo de serviço".
- 6 Acessar o site licensemanager.solarweb.com e fazer login com nome de usuário e senha.
- 7 Arrastar o arquivo de serviço para o campo "Arrastar o arquivo de serviço até aqui ou clicar para efetuar o upload" ou efetuar o upload do arquivo.
- Baixar o arquivo de licença gerado para o equipamento terminal através do botão "Baixar arquivo de licença".
- Acessar o site do inversor e arrastar o arquivo de licença para o campo "Salvar aqui o arquivo de licença" ou selecionar o arquivo através de "Selecionar arquivo de licença".

A ativação da licença é iniciada.

Suporte

Ativar suporte ao usuário

1 Clique no botão "Ativar suporte ao usuário".

O suporte ao usuário é ativado.

IMPORTANTE!

O suporte ao usuário somente permite que o Suporte técnico da Fronius faça ajustes no inversor por meio de uma conexão segura. O acesso é desativado com o botão "Encerrar acesso do suporte ao usuário".

Criar Informações de Suporte (para o Suporte Fronius)

1 Clique no botão "Criar informações de suporte".

2 O arquivo sdp.cry é baixado automaticamente. Para download manual, clique no botão "Download Support-Info" (Fazer download da informação de suporte).

O arquivo sdp.cry é salvo em Downloads.

Ativar manutenção remota

[1] Clique no botão "Ativar manutenção remota".

O acesso à manutenção remota do Suporte Fronius está ativado.

IMPORTANTE!

O acesso à manutenção remota permite que apenas o suporte técnico da Fronius acesse o inversor por uma conexão segura. Os dados de diagnóstico utilizados para a resolução de problemas são transferidos. Somente ative o acesso à manutenção remota quando solicitado pelo Suporte Fronius.

Rede

Endereços de servidor para a transmissão de dados

Em caso de utilização de um Firewall para as conexões de saída, os seguintes protocolos, endereços de servidor e portas precisam ter permissão para que a transmissão de dados ocorra com sucesso:

- Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:443
- Udp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)
- Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443
- Tcp provisioning.solarweb.com:443
- Tcp cure-se.fronius.com:443

LAN:



- 1 Inserir o nome do host.
- 2 Selecione o tipo de conexão "automática" ou "estática".
- 3 No tipo de conexão "estática", digite o endereço IP, a máscara de sub-rede, o DNS e o gateway.
- [4] Clicar no botão "Conectar".

A conexão é estabelecida.

WLAN:



Estabelecer conexão via WPS:

1 Clicar no botão "Ativar".

2 Ativar WPS no roteador WLAN (consulte a documentação do roteador WLAN).

A conexão é estabelecida automaticamente.

Selecionar e conectar à rede WLAN:

As redes encontradas são exibidas na lista. Ao clicar no botão de atualização \heartsuit é realizada uma nova busca por redes WLAN disponíveis. A lista pode ser restringida ainda mais com o campo de entrada "Pesquisar a rede".

- 1 Selecionar rede da lista.
- 2 Selecione o tipo de conexão "automática" ou "estática".
- 3 No tipo de conexão "automática", digite a senha da WLAN e o nome do host.
- [4] No tipo de conexão "estática", digite o endereço IP, a máscara de sub-rede, o DNS e o gateway.
- 5 Clicar no botão "Conectar".

A conexão é estabelecida.

Ponto de acesso:



O inversor é usado como um ponto de acesso. Um PC ou Smart Device conecta-se diretamente com o inversor. Não é possível se conectar à internet. Nesta área do menu você pode conceder o "Nome da rede (SSID)". e a "Chave da rede (PSK)". É possível operar uma conexão via WLAN e, ao mesmo tempo, via ponto de acesso.

Interface RTU Modbus 0/1

Modbus

Se uma das interfaces RTU Modbus estiver no escravo, os seguintes campos informativos estarão disponíveis:

"Taxa de transferência"

A taxa de transferência influencia a velocidade de transmissão entre os componentes isolados conectados no sistema. Ao selecionar a taxa de transferência, certifique-se de que ela seja igual em envio e recebimento.

"Paridade"

O bit de paridade pode ser usado como controle da paridade. Essa opção é usada para detectar erros de transmissão. Um bit de paridade pode proteger um determinado número de bits. O valor (0 ou 1) do bit de paridade deve ser calculado pelo transmissor e é verificado no receptor usando o mesmo cálculo. O bit de paridade pode ser calculado para paridade par ou ímpar.

"SunSpec Model Type" (Tipo de modelo SunSpec) Dependendo do modelo Sunspec, existem duas configurações diferentes.

float (variação): Inversor SunSpec modelo 111, 112, 113 ou 211, 212, 213. int + SF: Inversor SunSpec modelo 101, 102, 103 ou 201, 202, 203.

"Endereço do contador"

O valor inserido é o número de identificação (ID da unidade) atribuído ao contador. Pode ser encontrado no site do inversor no menu Comunicação - Modbus. Configuração de fábrica: 200

"Endereço do inversor"

O valor inserido é o número de identificação atribuído ao inversor (ID da unidade). Pode ser encontrado no site do inversor no menu Comunicação - Modbus.

Configuração de fábrica: 1

Escravo como Modbus TCP

Se a função "Escravo como Modbus TCP" for ativada, os seguintes campos de entrada estarão disponíveis:

"Porta do Modbus"

Número da porta do TCP que deve ser utilizada para a comunicação do Modbus.

"SunSpec Model Type" (Tipo de modelo SunSpec) Dependendo do modelo Sunspec, existem duas configurações diferentes.

float (variação): Inversor SunSpec modelo 111, 112, 113 ou 211, 212, 213. int + SF: Inversor SunSpec modelo 101, 102, 103 ou 201, 202, 203.

"Endereço do contador"

O valor inserido é o número de identificação (ID da unidade) atribuído ao contador.

Pode ser encontrado no site do inversor no menu Comunicação - Modbus. Configuração de fábrica: 200

"Endereço do inversor"

O valor inserido é o número de identificação atribuído ao inversor (ID da unidade). Pode ser encontrado no site do inversor no menu Comunicação - Modbus. Configuração de fábrica: Este valor é invariavelmente definido como 1.

Controle do inversor pelo Modbus

Se essa opção estiver ativada, o controle do inversor será realizado pelo Modbus. As seguintes funções pertencem ao controle do inversor:

- Ligar/desligar
- Redução de potência
- Especificação de um fator de potência constante (cos phi)
- Especificação de uma potência reativa constante
- Prescrições de controle da bateria com bateria

Fronius Solar API O Fronius Solar API é uma interface JSON aberta baseada em Ethernet. Quando ativado, os equipamentos IOT na rede local podem acessar informações do inversor sem a devida autenticação. Por razões de segurança, as interfaces são desativadas de fábrica e não devem ser ativadas caso não haja necessidade para uma aplicação de terceiros (por exemplo, sistema de carregamento de baterias EV, soluções para casas inteligentes, etc.).

Para o monitoramento, a Fronius recomenda o uso do Fronius Solar.web, que fornece acesso seguro ao status do inversor e às informações de produção.

Em uma atualização de firmware para a versão 1.14.x, as configurações (ativado/desativado) do Fronius Solar API são adotadas.

Setup de países

A área de menu "Setup de países" somente deve ser acessada por instaladores/ técnicos de serviço de empresas especializadas autorizadas. O código de acesso deve ser solicitado ao contato nacional/internacional da Fronius por meio de um formulário.

Riscos devido a acesso não autorizado.

Parâmetros configurados incorretamente podem influenciar negativamente a rede elétrica pública e/ou a operação de alimentação da rede do inversor, assim como causar a perda de conformidade com a norma.

- Os parâmetros devem ser ajustados apenas por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas autorizadas.
- O código de acesso não pode ser compartilhado com terceiros e/ou pessoas não autorizadas.

O setup de países selecionado para o respectivo país contém os parâmetros pré-configurados correspondentes às normas e aos regulamentos nacionais válidos. Dependendo da condição da rede pública e dos padrões do operador da rede pode ser necessário ajustar o setup de países selecionado.

CUIDADO!

Risco devido ao parâmetro configurado incorretamente.

Parâmetros configurados incorretamente podem influenciar negativamente a rede elétrica pública e/ou causar falhas de funcionamento e falhas no inversor, assim como causar a perda de conformidade com a norma.

- Os parâmetros devem ser ajustados apenas por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas autorizadas.
- Os parâmetros somente podem ser ajustados se solicitado ou autorizado pelo operador da rede.
- Os parâmetros somente devem ser ajustados de acordo com as normas e/ou diretrizes nacionais válidas e especificações do operador da rede.

Limitação de alimentação

Companhias elétricas ou operadores da rede podem prescrever limites de alimentação para um inversor (por exemplo, máx. 70 % do kWp ou máx. 5 kW).

O limite de alimentação considera o autoconsumo na residência antes de reduzir a potência de um inversor:

- Um limite individual pode ser configurado.
- Um Fronius Smart Meter pode ser ligado ao borne de conexão Push-in Modbus da área de comunicação de dados nas conexões M0/M1-/M0/M1 + para dados Modbus.

Com o inversor, a energia fotovoltaica que não pode ser alimentada na rede elétrica pública é carregada na bateria e/ou utilizada pelo Fronius Ohmpilot e, portanto, não é perdida. Um limite de alimentação somente é ativado quando a potência de alimentação é tão alta quando a redução de potência configurada.

"Desligado"

O inversor converte toda a energia fotovoltaica disponível e a alimenta na rede elétrica.

PT-BR

"Limite para todo sistema"

Todo o sistema fotovoltaico é limitado em um limite fixo de potência. Deve ser definido o valor da potência de alimentação total permitida.

"Limite por fase"

Cada fase individual será medida. Se o limite de alimentação permitido for excedido em uma fase, a potência total do inversor será reduzida até que o valor na fase afetada seja novamente permitido (consulte o exemplo abaixo). Este cenário só é necessário se exigido pelas normas e regulamentos nacionais. Deve ser definido o valor da potência de alimentação permitida por fase.

Exemplo: "Limite por fase" (valor de ajuste: 1000 W)				
	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Total
Produção máxima possível [W]	1000	1000	1000	3000
Valor definido "Limite por fase" [W]		500		1500
Necessidade de carga na rede doméstica [W]	500	750	1250	2500
Cobertura de carga na rede doméstica via sistema fotovoltaico [W].	500		1500	
Compra da rede elétrica [W]	0	250	750	1000

"Potência total do sistema CC"

Campo de entrada para a potência total do sistema CC em Wp. Esse valor é usado quando a "Potência de alimentação máxima permitida do sistema completo" for inserida em %.

"Hard Limit"

Se este valor for excedido, o inversor se desliga dentro no máximo 5 segundos. Este valor deve ser maior do que o valor definido em "Soft Limit".

"Soft Limit"

Se este valor for excedido, o inversor ajusta até o valor estabelecido dentro do tempo exigido em conformidade com as normas e regulamentos nacionais.

"Potência de alimentação máxima permitida do sistema completo"

Campo de entrada para a "Potência de alimentação máxima permitida do sistema completo" em W ou em % (faixa de configuração: -10 a 100%).

Não existe um contador no sistema ou o inversor limita ou desliga a potência de alimentação para um valor configurado.

Exemplo: Limite de alimentação	
(sem considerar o grau de eficiência)	
Sistema fotovoltaico para inversor Fronius	5000 W
Cargas na casa	1000 W
Potência de alimentação máxima permitida do sistema inteiro	60 % = 3000 W
Caso 1: A bateria pode ser carregada	
Potência no ponto de alimentação da rede	0 W
Potência na saída do inversor	1000 W
Potência na bateria	3000 W

Caso 2: A bateria não pode ser carregada		
Potência no ponto de alimentação da rede	3000 W	
Potência na saída do inversor	4000 W	
Potência na bateria	0 W	
Nesse exemplo, somente pode ser alimentado 3000 W no ponto de alimentação da rede elétrica pública. As cargas localizadas entre o inversor e o ponto de alimentação da rede podem, no entanto, ser fornecidas por alimentação adicional do inversor.		

Exemplo 1: Fronius SnaplNverter ≤ Fronius Symo GEN24 É necessário apenas 1 medidor primário para o inversor Froni

Regulagem dinâmica de potência com diversos inversores

É necessário apenas 1 medidor primário para o inversor Fronius Symo GEN24.

Os valores de potência exibidos no exemplo são fictícios. Constelações de inversores com valores de potência diferentes dos exibidos no exemplo são autorizadas, desde que considerem os critérios desse exemplo.

IMPORTANTE!

Caso sejam utilizados 2 inversores, não é possível haver uma alimentação nula.



Configurações no site do inversor Fronius Symo GEN24:

- Na área do menu "Configuração do equipamento" → "Componentes", configurar o medidor primário no ponto de alimentação.
- 2 Na área do menu "Requisitos de segurança e de rede" → "Restrição da alimentação", ativar o limite para todo o sistema. No campo de entrada "Potência total do sistema CC", informar a potência nominal CC de todo o sistema fotovoltaico. No campo informativo "Máxima potência de alimentação permitida para todo o sistema", informar a porcentagem (50 %, 60 % ou 70 %).

Exemplo 2a: Fronius SnaplNverter > Fronius Symo GEN24

São necessários 2 medidores primários para o inversor.

Os valores de potência exibidos no exemplo são fictícios. Constelações de inversores com valores de potência diferentes dos exibidos no exemplo são autorizadas, desde que considerem os critérios desse exemplo.

IMPORTANTE!

Com 2 medidores primários no ponto de alimentação sem medidores secundários, o Fronius SnaplNverter e o Fronius Symo GEN24 não podem ser apresentados no Solar.web como um sistema fotovoltaico combinado. É preciso que haja 2 sistemas fotovoltaicos diferentes no Solar.web.



Configurações no site do inversor Fronius Symo GEN24:

Na área do menu "Configuração do equipamento" → "Componentes", configurar o medidor primário no ponto de alimentação.

Configurações no monitoramento de sistema do Fronius SnaplNverters:

- Na área do menu "Configurações" → "Medidor", configurar o medidor primário no ponto de alimentação.
- 2 Na área do menu "Editor do operador da rede" → "Redução dinâmica de potência", ativar o limite para todo o sistema. No campo de entrada "Potência total do sistema CC", informar a potência nominal CC de todo o sistema fotovoltaico. No campo de entrada "Alimentação de rede máx.", informar a porcentagem (50 %, 60 % ou 70 %).

Exemplo 2b: Fronius SnaplNverter > Fronius Symo GEN24

São necessários 2 medidores primários e 1 medidor secundário para o inversor.

Os valores de potência exibidos no exemplo são fictícios. Constelações de inversores com valores de potência diferentes dos exibidos no exemplo são autorizadas, desde que considerem os critérios desse exemplo.

IMPORTANTE!

Para poder registrar todos os dados do sistema fotovoltaico no Solar.web, apenas o inversor Fronius Symo GEN24 deve ser adicionado a esse sistema fotovoltaico. Os dados do Fronius SnapINverters são transmitidos do medidor secundário para o inversor Fronius Symo GEN24 e exibidos no Solar.web.

Recomenda-se anexar o Fronius SnaplNverter como um sistema fotovoltaico adicional isolado no Solar.web para os trabalhos de manutenção e assistência (por exemplo, mensagens de status, atualizações online etc.).



Configurações no site do inversor Fronius Symo GEN24:

- 1 Na área do menu "Configuração do equipamento" → "Componentes", configurar o medidor primário no ponto de alimentação.
- [2] Na área do menu "Configuração do equipamento" → "Componentes", configurar o medidor secundário.

Configurações no monitoramento de sistema do Fronius SnaplNverters:

- 1 Na área do menu "Configurações" \rightarrow "Medidor", configurar o medidor primário no ponto de alimentação.
- [2] Na área do menu "Editor do operador da rede" → "Redução dinâmica de potência", ativar o limite para todo o sistema. No campo de entrada "Potência total do sistema CC", informar a potência nominal CC de todo o sistema fotovoltaico. No campo de entrada "Alimentação de rede máx.", informar a porcentagem (50 %, 60 % ou 70 %).

Informações gerais

Gestão de potência I/O

Nesse item de menu são realizadas as configurações relevantes para um operador da rede (EVU). É possível configurar um limite de potência efetiva em % e/ou um limite de fator de potência.

IMPORTANTE!

Parra configuração desse item de menu é necessário inserir uma senha de serviço. As configurações desse menu somente podem ser executadas por especialistas treinados!

"Modelo de entrada" (Ocupação das I/Os individuais)

clicar 1x = branco (contato aberto) clicar 2x = azul (contato fechado) clicar 3x = cinza (não utilizado)

"Fator de potência (cos φ)"

"ind" = indutivo "cap" = capacitivo

"Feedback do operador da rede"

quando a regra é ativada, a saída "Feedback do operador da rede" (recomenda-se o pino 1) deve ser configurada (por exemplo, para operar um dispositivo de sinalização).

Para "Import" (Importar) ou "Export" (Exportar), o formato de dados *.fpc é suportado.

Prioridades de controle

Para configurar as prioridades de controle para o receptor do sinal de controle de ondulação, para o limite de alimentação e para o controle via Modbus.

1 = maior prioridade, 3 = menor prioridade

Esquema de co-
nexão – 4 relésO receptor de sinal de ondulação e os bornes de conexão I/O podem ser conectados
entre si de acordo com o esquema de conexão.

Para distâncias maiores de 10 m entre o inversor e o receptor de sinal de ondulação, é recomendado, no mínimo, um cabo CAT 5 e a blindagem deve ser conectada de forma unilateral no borne de conexão Push-in da área de comunicação de dados (SHIELD).



- (1) Receptor de sinal de ondulação com 4 relés para limitação da potência efetiva.
- (2) I/Os da área de comunicação de dados.

Utilizar arquivo pré-configurado para a operação com 4 relés:

- 1 Baixar o arquivo (.fpc) em Operação com 4 relés para o equipamento terminal.
- Fazer o upload do arquivo (.fpc) na área do menu "Gestão de potência I/O" através do botão "Importar".
- 3 Clicar nos botões "Salvar".

As configurações para a operação com 4 relés estão salvas.

Configuração da gestão de potência I/O - 4 relés

I/O Power Management

	V+/GND IO I IO I IO I		
DNO Feedb	ack 🗸		
DNO R	ıles		Ð
Rule 1			^
	Active Power		
	Power Factor (cos φ)		
	1 cap		-
	DNO Feedback		
Rule 2	Ē	ā 🐽	^
	0 2 4 6 8 10		
	1 3 5 7 9 11		
-	Active Power 60		
	Power Factor (cos φ)		_
	DNO Feedback		
Rule 3	Ē		^
	0 2 4 6 8 10		
	1 3 5 7 9 11		
	Active Power 30		
	Power Factor (cos φ) 1 cap		*
	DNO Feedback		
Rule 4	E		^
	0 2 4 6 8 10		
	1 3 5 7 9 11		
	Active Power 0		
	Power Factor (cos φ) 1 cap		•
	DNO Feedback		
<u> </u>	VORI <u>× EXPORI</u>		

	0	None
	1	None
	2	None
	3	None
	4	None
	5	None
	6	None
	7	None
•	8	IO control
•	9	IO control
•	10	IO control
•	11	IO control

Esquema de conexão – 3 relés

O receptor de sinal de ondulação e os bornes de conexão I/O podem ser conectados entre si de acordo com o esquema de conexão.

Para distâncias maiores de 10 m entre o inversor e o receptor de sinal de ondulação, é recomendado, no mínimo, um cabo CAT 5 e a blindagem deve ser conectada de forma unilateral no borne de conexão Push-in da área de comunicação de dados (SHIELD).



- (1) Receptor de sinal de ondulação com 3 relés para limitação da potência efetiva.
- (2) I/Os da área de comunicação de dados.

Utilizar arquivo pré-configurado para a operação com 3 relés:

Baixar o arquivo (.fpc) em Operação com 3 relés para o equipamento terminal.

- 2 Fazer o upload do arquivo (.fpc) na área do menu "Gestão de potência I/O" através do botão "Importar".
- 3 Clicar nos botões "Salvar".

As configurações para a operação com 3 relés estão salvas.

Configuração da gestão de potência I/O - 3 relés

I/O Power Management





Esquema de conexão – 2 relés

O receptor de sinal de ondulação e os bornes de conexão I/O podem ser conectados entre si de acordo com o esquema de conexão.

Para distâncias maiores de 10 m entre o inversor e o receptor de sinal de ondulação, é recomendado, no mínimo, um cabo CAT 5 e a blindagem deve ser conectada de forma unilateral no borne de conexão Push-in da área de comunicação de dados (SHIELD).



- (1) Receptor de sinal de ondulação com 2 relés para limitação da potência efetiva.
- (2) I/Os da área de comunicação de dados.

Utilizar arquivo pré-configurado para a operação com 2 relés:

1 Baixar o arquivo (.fpc) em Operação com 2 relés para o equipamento terminal.

- 2 Fazer o upload do arquivo (.fpc) na área do menu "Gestão de potência I/O" através do botão "Importar".
- 3 Clicar nos botões "Salvar".

As configurações para a operação com 2 relés estão salvas.

Configuração da gestão de potência I/O - 2 relés

I/O Power Management




Esquema de conexão – 1 relé

O receptor de sinal de ondulação e os bornes de conexão I/O podem ser conectados entre si de acordo com o esquema de conexão.

Para distâncias maiores de 10 m entre o inversor e o receptor de sinal de ondulação, é recomendado, no mínimo, um cabo CAT 5 e a blindagem deve ser conectada de forma unilateral no borne de conexão Push-in da área de comunicação de dados (SHIELD).



- (1) Receptor de sinal de ondulação com 1 relé para limitação da potência efetiva.
- (2) I/Os da área de comunicação de dados.

Utilizar arquivo pré-configurado para a operação com 1 relé:

Baixar o arquivo (.fpc) em Operação com 1 relé para o equipamento terminal.

- 2 Fazer o upload do arquivo (.fpc) na área do menu "Gestão de potência I/O" através do botão "Importar".
- 3 Clicar nos botões "Salvar".

As configurações para a operação com 1 relé estão salvas.



Autoteste (CEI 0-21)

Descrição

Com o "Autoteste" é possível verificar a função de proteção exigida pelas normas italianas para monitoramento dos limites de tensão e frequência do inversor durante o comissionamento. Em funcionamento normal, o inversor verifica constantemente o valor real de tensão e frequência da rede elétrica.

Após o início do teste automático, vários testes individuais são executados automaticamente, um após o outro. Dependendo das condições da rede, o teste leva cerca de 15 minutos.

IMPORTANTE!

Na Itália, o comissionamento do inversor somente pode ocorrer após um teste automático bem-sucedido (CEI 0-21). Se o teste automático não for aprovado, nenhuma operação de alimentação da rede pode ser realizada. Se o teste automático for iniciado, ele deve ser concluído com sucesso. O teste automático não pode ser iniciado durante a operação de energia de emergência.

U máx	Teste para verificar a tensão máxima nos condutores de fase
U mín	Teste para verificar a tensão mínima nos condutores de fase
f máx	Teste para verificar a frequência máxima da rede
f mín	Teste para verificar a frequência mínima da rede

f máx alt	Teste para verificar uma frequência máxima alternativa da rede
f mín alt	Teste para verificar uma frequência mínima alternativa da rede
U ext mín	Teste para verificar as tensões externas mínimas
U long T.	Teste para verificar a tensão média de 10 min.

Salvar como PDF

1 Clique no botão "Salvar como PDF".

[2] Insira o nome do arquivo no campo de entrada e clique no botão "imprimir".

O PDF é criado e exibido.

Nota sobre o teste automático

Os valores limite são definidos na área do menu "Grid Code" (Código da rede). O código de acesso para a área de menu "Grid Code" (Código da rede) corresponde ao código do instalador (menu PROFI) e somente é disponibilizado após um pedido por escrito à Fronius. Um formulário de solicitação está disponível no suporte técnico nacional.

Opções

Dispositivo de proteção contra sobretensão SPD

Informações gerais A proteção contra sobretensão (Surge Protective Device – SPD) protege contra sobretensões temporárias e desvia picos de corrente (por exemplo, relâmpagos). Estruturada por um conceito geral de proteção contra raios, a SPD contribui na proteção dos seus componentes do sistema fotovoltaico. Para informações detalhadas sobre o esquema de cabeamento da proteção contra so-

Para informações detalhadas sobre o esquema de cabeamento da proteção contra sobretensão, consulte o capítulo Esquema de cabeamento – proteção contra sobretensão SPD na página 147.

Quando a proteção contra sobretensão é acionada, a cor do indicador muda de verde para vermelho (indicação mecânica) e o LED de operação do inversor se acende em vermelho (consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página 76). No site do inversor, na área do menu "System" (Sistema) → "Event Log" (Registro do evento) ou no menu de usuário em "Informações" e no Fronius Solar.web, será exibido o código de erro "1030 WSD Open". Nesse caso, o inversor precisa ser reparado por uma empresa especializada autorizada.

IMPORTANTE!

O inversor também desliga quando o cabo de sinal de dois polos da proteção contra sobretensão é rompido ou danificado.

Escopo de forne-
cimentoO dispositivo de proteção contra sobretensão (Surge Protective Device – SPD) está dis-
ponível como opção e pode ser instalado posteriormente no inversor.

Para os dados técnicos, consulte o capítulo "Dados técnicos" na página 131.



- 1. Cartão
- 2. 4 parafusos TX20
- 3. Fio terra
- 4. Cabo de sinal de 2 polos
- 5. Cabo PV-
- 6. Cabo PV+
- 7. Folha anexa

Comute o inversor sem tensão

PERIGO!

Perigo de tensão elétrica nas peças sob tensão do sistema fotovoltaico. Um choque elétrico pode ser fatal.

- Desconecte as peças sob tensão do sistema fotovoltaico em todos os polos e em todos os lados.
- Proteger contra religação, de acordo com as regulamentações nacionais.
- Aguarde o tempo de descarga (2 minutos) dos capacitores do inversor.
- Verifique se não há tensão com um instrumento de medição adequado.

PERIGO!

Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.

Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.

- A instalação e conexão de uma proteção contra sobretensão SPD somente pode ser realizada pelo pessoal de assistência técnica treinado pela Fronius e apenas no âmbito das normas técnicas.
- Observar as diretrizes de segurança.



Battery OFF

Desligue o disjuntor. Coloque o disjuntor CC na posição "Desligada" do interruptor.

Soltar as conexões dos cabos do módulo solar (+/-). A bateria conectada no inversor é desligada.

Aguarde o tempo de descarga (2 minutos) dos capacitores do inversor.

Instalação

CUIDADO!

Risco por fio terra com tamanho insuficiente.

Podem ocorrer danos ao inversor devido à sobrecarga térmica.

Para o dimensionamento do fio terra, devem ser observadas as normas e diretrizes nacionais.



013131

Desaperte os 2 parafusos na parte inferior da tampa da carcaça com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda. Em seguida, levante a tampa da carcaça na parte inferior do inversor e remova da parte de cima.

Solte os 5 parafusos da tampa da área de conexão com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda. Remova a tampa da área de conexão do equipamento.

Remova a separação da área de conexão, acionando os ganchos de encaixe.



Remova os bornes de conexão Push-in CC das ranhuras e desconecte dos cabos (necessário apenas no caso de instalação já existente).

Conecte os cabos PV+/PV- fornecidos às respectivas ligações.

IMPORTANTE!

Observe a etiquetagem dos cabos durante a conexão.



Insira os cabos fornecidos nas respectivas conexões no cartão.

IMPORTANTE!

Os conectores devem ser introduzidos até encaixarem no cartão.



Insira o cartão no inversor e fixe com os 4 parafusos (TX20) fornecidos e um torque de 1,0 - 1,2 Nm.

IMPORTANTE!

Dependendo das normas e diretrizes nacionais, pode ser necessária uma seção transversal maior do fio terra.

Dimensionar a seção transversal do fio terra de acordo com as normas e diretrizes nacionais e usar um terminal de cabo anelar (diâmetro interno: 4 mm, diâmetro externo: no máx. 10 mm) e montar uma arruela apropriada. Fixe o fio terra no cartão com um torque de 1,5 Nm.



Fixe o fio terra na primeira entrada de baixo para o terminal de eletrodos terra do borne de conexão usando uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,8 - 2 Nm.

IMPORTANTE!

O uso de outras entradas pode dificultar a desconexão da área de conexão ou danificar o fio terra.



Decape 12 mm dos fios individuais e prenda na ranhura prevista no borne de conexão do cartão com um torque de 1,2 -1,5 Nm.

IMPORTANTE!

A seção transversal do cabo pode ser escolhida conforme as orientações para a respectiva classe de potência do inversor (consulte o capítulo **Cabos autorizados** na página **48**).

Insira os bornes de conexão CC Push-in na respectiva ranhura até ouvir um clique.

Restabelecer a área de conexão.

* Insira o fio terra na passagem para cabos integrada.

IMPORTANTE!

G

Ao restabelecer a área de conexão, certifique-se de que o fio terra não esteja dobrado, comprimido, apertado ou danificado de qualquer outra forma.



13

Remova a ponte instalada de fábrica no borne de conexão Push-in WSD.

Conectar o cabo do sinal nas ranhuras INe IN+ observando as inscrições no borne de conexão Push-in WSD.

Verifique se o interruptor WSD está na posição 1 e configurar, se necessário (configuração de fábrica: Posição 1).



Coloque a tampa na área de conexão. Aperte os 5 parafusos na ordem indicada com uma chave de fenda (TX20) e faça a rotação de 180° para a direita.

Pendure a tampa da carcaça no inversor por cima.

Pressione a parte inferior da tampa da carcaça e fixe os 2 parafusos com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a direita.

Colocar o inversor em funcionamento



Conecte os cabos do módulo solar (+/-). Ligue a bateria conectada no inversor.



Coloque o disjuntor CC na posição "Ligada" do interruptor. Ligue o disjuntor.

Anexo

Conservação, Manutenção e Descarte

Informações ge- rais	O inversor foi concebido para que não sejam necessários trabalhos de manutenção adi- cionais. No entanto, devem ser considerados alguns pontos durante o funcionamento para garantir que o inversor trabalhe de forma otimizada.		
Manutenção	Atividades de manutenção e de serviços devem ser realizadas somente por um técnico de serviço treinado pela Fronius.		
Limpeza	Conforme necessário, limpar o inversor com um pano úmido. Não utilizar produtos de limpeza, abrasivos, solventes ou similares para limpar o inver- sor.		
Segurança	O disjuntor CC é usado apenas para comutar o módulo de potência sem tensão. Com o disjuntor CC desligado, a área de conexão ainda permanece sob tensão.		
	A PERIGO!		
	Perigo por tensão da rede e tensão CC dos módulos solares. Um choque elétrico pode ser fatal.		
	 A área de conexão deve ser aberta apenas por instaladores elétricos licenciados. A área separada do módulo de potência somente deve ser aberta por um técnico de serviço treinado da Fronius. 		
	Antes de todos os trabalhos de conexão, certifique-se de que os lados CA e CC na parte frontal do inversor estejam desenergizados.		
	A PERIGO!		
	Perigo devido à tensão residual dos capacitores. Um choque elétrico pode ser fatal.		
	Aguarde o tempo de descarga (2 minutos) dos capacitores do inversor.		

Operação em ambientes com forte formação de poeira

AVISO!

Se o inversor for operado em ambientes com muita poeira, a sujeira pode ser depositada no dissipador de calor e no ventilador.

Pode resultar em uma perda de potência do inversor devido à refrigeração insuficiente.

- Garanta que o ar ambiente possa fluir livremente pelas aberturas de ventilação do inversor o tempo todo.
- Remover depósitos de sujeira do dissipador de calor e do ventilador.



Desenergize o inversor e aguarde o tempo de descarga (2 minutos) dos capacitores e o tempo de inatividade do ventilador. Mude o disjuntor CC para a posição "Desligado".

Desaperte os parafusos na parte inferior da tampa da carcaça com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda. Em seguida, levante a tampa da carcaça na parte inferior do inversor e remova da parte de cima.

Remova os depósitos de sujeira no dissipador de calor e no ventilador com ar comprimido, pano ou pincel.

AVISO!

Risco de danos causados pelo rolamento do ventilador não limpo adequadamente.

Rotações elevadas e pressão no rolamento do ventilador podem causar danos.

- Bloquear o ventilador e limpar com ar comprimido.
- Se você usar um pano ou um pincel, limpe o ventilador sem pressioná-lo.

Para reiniciar o inversor, execute as etapas acima na ordem inversa.

Descarte

Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser coletados separadamente e reciclados de forma ambientalmente correta, de acordo com a Diretiva Europeia e a legislação nacional. Os aparelhos usados devem ser devolvidos ao revendedor ou, devolvidos através de um sistema local autorizado de coleta e descarte. O descarte adequado do antigo aparelho promove a reciclagem sustentável dos materiais. Ignorar pode levar a potenciais impactos sobre a saúde/ambiente

Condições de garantia

Garantia de fábri-	Condições de garantia detalhadas e específicas de cada país estão disponíveis na Inter-
ca Fronius	net em:
	www.fronius.com/solar/garantie

Para obter o período de garantia total para o seu acumulador ou inversor Fronius recéminstalado, registre-se no site: www.solarweb.com.

Mensagens de status e solução

Mensagens de	1030 – WS	1030 – WSD Open (WSD Aberto) (LED de operação: aceso em vermelho)		
status	Causa:	Um dos equipamentos conectados na rede WSD teve a transmissão do si- nal interrompida (por exemplo, uma proteção contra sobretensão) ou a co- nexão instalada de fábrica foi retirada e nenhum dispositivo de gatilho foi instalado.		
	Indicação:	No site do inversor, na área de menu "System" (Sistema) → "Event Log" (Registro de eventos) ou no menu do usuário em "Informações", bem como em Fronius Solar.web.		
	Solução:	Quando a proteção contra sobretensão SPD é acionada, o inversor precisa ser reparado por uma empresa especializada autorizada.		
	OU:	Instalar a conexão de fábrica ou um dispositivo de gatilho.		
	OU:	Configurar a chave WSD (Wired Shut Down) para a posição 1 (WSD mes- tre).		

A PERIGO!

Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.

Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.

- A instalação e conexão de uma proteção contra sobretensão SPD somente pode ser realizada pelo pessoal de assistência técnica treinado pela Fronius e apenas no âmbito das normas técnicas.
- Observar as diretrizes de segurança.

Dados técnicos

Fronius Symo GEN24 3.0/3.0 Plus

Dados de entrada CC		
Faixa de voltagem MPP (na potência nominal)	125 - 800 V	
Desempenho máx. da conexão (P _{PV máx.}) total PV 1 PV 2	4500 Wp 4500 Wp 4500 Wp	
Desempenho máx. PV processado total PV 1 PV 2	3150 Wp 3150 Wp 3150 Wp	
Tensão máx. de entrada a 1000 W/m²/-10 °C na operação sem carga	1000 V	
Alimentação da tensão inicial na ope- ração da rede ⁵⁾	80 V	
Corrente máx. de entrada PV 1 PV 2	12,5 A 12,5 A	
Corrente máx. de curto-circuito dos módulos solares (I _{SC PV}) PV 1 PV 2	18,75 A 18,75 A	
Corrente máx. de curto-circuito (I _{SC PV1} + I _{SC PV2} = I _{SC máx}) Total	37,5 A	
Corrente regenerativa máx. do inversor para o campo fotovoltaico ³⁾	18,75 A	
Número de entradas - PV 1	2	
Número de entradas - PV 2	1	
Capacidade máx. do gerador fotovoltaico em relação ao terra	600 nF	
Dados de entrada CC da bateria		
Tensão máxima	531 V/700 V *	
	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas	
Tensão mínima	160 V	
Corrente máxima	12,5 A	
Potência máx.	3130 W	
Entrada CC	1	
Dados de entrada/saída CA		
Potência nominal de saída (P _{nom})	3000 W	

Potência máx. de saída	3000 W
Potência nominal aparente	3000 W
Tensão da rede nominal	3 ~ NPE 220 V/ 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Mínima tensão da rede	154 V ¹⁾
Tensão máx. da rede	280 V ¹⁾
Corrente máx. de saída	8 A
Corrente de saída nominal (com 230 V)	4,3 A
Corrente de partida ⁶⁾	9,9 A/ 4 ms
Frequência nominal	50/ 60 Hz ¹⁾
Fator de distorção	< 3,5 %
Fator de potência cos phi ²⁾	0 - 1 (configurável)
	0,7 - 1 (recomendado)
Impedância de rede máxima permitida Z _{máx.} no PCC ⁴⁾	nenhum
Corrente residual máx. de saída por du- ração	7,5 A / 157 ms
Dados de saída CA do PV Point	
Potência máx. de saída	4133 W (por 5 s)
Potência de saída nominal	3000 W
Corrente de saída nominal	13 A
Tensão da rede nominal	1 ~ NPE 220/230/240 V
Frequência nominal	53 / 63 Hz ¹⁾
Tempo de comutação	< 90 s
Fator de potência cos phi ²⁾	0 - 1
Dados gerais	
Máximo grau de eficiência	98,1 %
Europ. Grau de eficiência (U _{mpp nom})	96,7 %
Europ. Grau de eficiência (U _{mpp máx})	96 %
Europ. Grau de eficiência (U _{mpp mín})	95,1 %
Autoconsumo durante a noite	< 10 W
Resfriamento	ventilação forçada controlada
Grau de proteção	IP 66
Dimensões A x L x P	530 × 474 × 165 mm
Peso	16,5 kg
Temperatura ambiente permitida	-25 °C - +60 °C
Umidade admissível	0 - 100 % (incl. condensação)
Classe de dispositivo EMC	В
Categoria de sobretensão CC/CA (de acordo com IEC 62109-1)	2/3

Pressão acústica36 dB(A)Classe de segurança (de acordo com IEC62103)1Dispositivos de proteção1Medição de isolamento CCAlerta/intercepção da luz solar com R _{ISO} < 100 kOHMComportamento em caso de sobrecargaDeslocamento do ponto operacional, limi- tação da potênciaDisjuntor CCintegradoUnidade de monitoramento de corrente residualintegradoComexão WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01/IC ID: 12270A- PILOT01)802.11b/g/n (WPA, WPA2)Chernet (LAN)RJ 45, 10/100 MBitUSB (tomada tipo A)Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desco- nectada)Wired Shutdown (WSD)Máx. 28 equipamentos/corrente WSDDistância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Classe de segurança (de acordo com IEC62103)1Dispositivos de proteçãoAlerta/intercepção da luz solar com RISO < 100 kOHMMedição de isolamento CCAlerta/intercepção da luz solar com RISO < 100 kOHMComportamento em caso de sobrecargaDeslocamento do ponto operacional, limi- tação da potênciaDisjuntor CCIntegradoUnidade de monitoramento de corrente residualS02.11b/g/n (WPA, WPA2)Comexão WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01/IC ID: 12270A- PILOT01)802.11b/g/n (WPA, WPA2)Ethernet (LAN)Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desco- nectada)Wired Shutdown (WSD)Máx. 28 equipamentos/corrente WSDDistância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Dispositivos de proteçãoMedição de isolamento CCAlerta/intercepção da luz solar com R _{ISO} < 100 kOHM
Medição de isolamento CCAlerta/intercepção da luz solar com RISO < 100 kOHMComportamento em caso de sobrecargaDeslocamento do ponto operacional, limi- tação da potênciaDisjuntor CCintegradoUnidade de monitoramento de corrente residualintegradoComunicação de dadoss02.11b/g/n (WPA, WPA2)(FCC ID: QKWPILOT01/IC ID: 12270A- PILOT01)802.11b/g/n (WPA, WPA2)Ethernet (LAN)RJ 45, 10/100 MBitUSB (tomada tipo A)Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desco- nectada)Wired Shutdown (WSD)Máx. 28 equipamentos/corrente WSDDistância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Comportamento em caso de sobrecargaDeslocamento do ponto operacional, limi- tação da potênciaDisjuntor CCintegradoUnidade de monitoramento de corrente residualintegradoComunicação de dados802.11b/g/n (WPA, WPA2)Conexão WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01/IC ID: 12270A- PILOT01)802.11b/g/n (WPA, WPA2)Ethernet (LAN)RJ 45, 10/100 MBitUSB (tomada tipo A)Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desco- nectada)Wired Shutdown (WSD)Máx. 28 equipamentos/corrente WSDDistância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Disjuntor CCintegradoUnidade de monitoramento de corrente residualintegradoComunicação de dados802.11b/g/n (WPA, WPA2)Conexão WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01/IC ID: 12270A- PILOT01)802.11b/g/n (WPA, WPA2)Ethernet (LAN)RJ 45, 10/100 MBitUSB (tomada tipo A)Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desco- nectada)Wired Shutdown (WSD)Máx. 28 equipamentos/corrente WSDDistância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Unidade de monitoramento de corrente residualintegradoComunicação de dadosConexão WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01/IC ID: 12270A- PILOT01)802.11b/g/n (WPA, WPA2)Ethernet (LAN)RJ 45, 10/100 MBitUSB (tomada tipo A)Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desco- nectada)Wired Shutdown (WSD)Máx. 28 equipamentos/corrente WSDDistância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Comunicação de dadosConexão WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01/IC ID: 12270A- PILOT01)802.11b/g/n (WPA, WPA2)Ethernet (LAN)RJ 45, 10/100 MBitUSB (tomada tipo A)Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desco- nectada)Wired Shutdown (WSD)Máx. 28 equipamentos/corrente WSDDistância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Conexão WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01/IC ID: 12270A- PILOT01)802.11b/g/n (WPA, WPA2)Ethernet (LAN)RJ 45, 10/100 MBitUSB (tomada tipo A)Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desco- nectada)Wired Shutdown (WSD)Máx. 28 equipamentos/corrente WSDDistância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Ethernet (LAN) RJ 45, 10/100 MBit USB (tomada tipo A) Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desconectada) Wired Shutdown (WSD) Máx. 28 equipamentos/corrente WSD Distância máx. entre dois equipamentos = 100 m
USB (tomada tipo A) Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desconectada) Wired Shutdown (WSD) Máx. 28 equipamentos/corrente WSD Distância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Wired Shutdown (WSD)Máx. 28 equipamentos/corrente WSDDistância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Distância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)2 arames RS485
Nível de tensão das entradas digitais
alto: mín. 4,5 V - máx. 28,8 V
Corrente de entrada das entradas digitais de acordo com a tensão de entrada; Resistência da entrada = 70 kOhm
Potência total para saída digital (abasteci- mento interno) 6 W a 12 V (USB não desconectado)
Potência por saída digital1 A a >12,5 V - 24 V(abastecimento externo)(máx. 3 A no total)
Datalogger/Webserver integrado

Fronius Symo GEN24 4.0 / 4.0 Plus	Dados de entrada CC		
	Faixa de voltagem MPP (na potência nominal)	170 - 800 V	
	Desempenho máx. da conexão (P _{PV máx.}) total PV 1 PV 2	6000 Wp 6000 Wp 6000 Wp	
	Desempenho máx. PV processado total PV 1 PV 2	4180 Wp 4180 Wp 4180 Wp	

Tensão máx. de entrada a 1000 W/m²/-10 °C na operação sem carga	1000 V
Alimentação da tensão inicial na ope- ração da rede ⁵⁾	80 V
Corrente máx. de entrada PV 1 PV 2	12,5 A 12,5 A
Corrente máx. de curto-circuito dos módulos solares (I _{SC PV}) PV 1 PV 2	18,75 A 18,75 A
Corrente máx. de curto-circuito (I _{SC PV1} + I _{SC PV2} = I _{SC máx}) Total	37,5 A
Corrente regenerativa máx. do inversor para o campo fotovoltaico ³⁾	18,75 A
Número de entradas - PV 1	2
Número de entradas - PV 2	1
Capacidade máx. do gerador fotovoltaico em relação ao terra	800 nF
Dados de entrada CC da bateria	
Tensão máxima	531 V/700 V *
	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas
Tensão mínima	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V
Tensão mínima Corrente máxima	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A
Tensão mínima Corrente máxima Potência máx.	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W
Tensão mínima Corrente máxima Potência máx. Entrada CC	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 1
Tensão mínima Corrente máxima Potência máx. Entrada CC Dados de entrada/saída CA	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 1
Tensão mínima Corrente máxima Potência máx. Entrada CC Dados de entrada/saída CA Potência nominal de saída (P _{nom})	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 1 4000 W
Tensão mínima Corrente máxima Potência máx. Entrada CC Dados de entrada/saída CA Potência nominal de saída (P _{nom}) Potência máx. de saída	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 1 1 4000 W 4000 W
Tensão mínima Corrente máxima Potência máx. Entrada CC Dados de entrada/saída CA Potência nominal de saída (P _{nom}) Potência máx. de saída	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 1 1 4000 W 4000 W
Tensão mínima Corrente máxima Potência máx. Entrada CC Dados de entrada/saída CA Potência nominal de saída (P _{nom}) Potência máx. de saída Potência nominal aparente Tensão da rede nominal	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 4170 W 1 4000 W 4000 W 4000 W
Tensão mínima Corrente máxima Potência máx. Entrada CC Dados de entrada/saída CA Potência nominal de saída (P _{nom}) Potência máx. de saída Potência nominal aparente Tensão da rede nominal	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tensão mínimaCorrente máximaPotência máx.Entrada CCDados de entrada/saída CAPotência nominal de saída (Pnom)Potência nominal aparentePotência nominal aparenteTensão da rede nominalMínima tensão da rede	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tensão mínimaCorrente máximaPotência máx.Entrada CCDados de entrada/saída CAPotência nominal de saída (Pnom)Potência nominal aparentePotência nominal aparenteTensão da rede nominalMínima tensão da redeTensão máx. da rede	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tensão mínima Corrente máxima Potência máx. Entrada CC Dados de entrada/saída CA Potência nominal de saída (P _{nom}) Potência máx. de saída Potência nominal aparente Tensão da rede nominal Mínima tensão da rede Tensão máx. da rede	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tensão mínimaCorrente máximaPotência máx.Entrada CCDados de entrada/saída CAPotência nominal de saída (Pnom)Potência nominal de saída (Pnom)Potência nominal aparenteTensão da rede nominalMínima tensão da redeCorrente máx. de saídaCorrente máx. de saídaCorrente máx. de saída	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 4170 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 3 ~ NPE 220 V/ 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V 154 V ¹) 280 V ¹) 8 A 5,8 A
Tensão mínimaCorrente máximaPotência máx.Entrada CCDados de entrada/saída CAPotência nominal de saída (Pnom)Potência nominal de saída (Pnom)Potência nominal aparenteTensão da rede nominalMínima tensão da redeCorrente máx. de saídaCorrente máx. de saídaCorrente de saída nominal (com 230 V)Corrente de partida 6)	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 4170 W 1 1 4000 W 4000 W 4000 W 3 ~ NPE 220 V/ 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V 154 V ¹) 280 V ¹) 8 A 5,8 A
Tensão mínimaCorrente máximaPotência máx.Entrada CCDados de entrada/saída CAPotência nominal de saída (Pnom)Potência nominal de saída (Pnom)Potência máx. de saídaPotência nominal aparenteTensão da rede nominalMínima tensão da redeCorrente máx. de saídaCorrente máx. de saídaCorrente de saída nominal (com 230 V)Corrente de partida ⁶)Frequência nominal	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas 160 V 12,5 A 4170 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fator de potência cos phi ²⁾	0 - 1 (configurável)
	0,7 - 1 (recomendado)
Impedância de rede máxima permitida Z _{máx.} no PCC ⁴⁾	nenhum
Corrente residual máx. de saída por du- ração	7,5 A / 157 ms
Dados de saída CA do PV Point	
Potência máx. de saída	4133 W (por 5 s)
Potência de saída nominal	3000 W
Corrente de saída nominal	13 A
Tensão da rede nominal	1 ~ NPE 220/230/240 V
Frequência nominal	53 / 63 Hz ¹⁾
Tempo de comutação	< 90 s
Fator de potência cos phi ²⁾	0 - 1
Dados gerais	
Máximo grau de eficiência	98,2 %
Europ. Grau de eficiência (U _{mpp nom})	97 %
Europ. Grau de eficiência (U _{mpp máx})	96,6 %
Europ. Grau de eficiência (U _{mpp mín})	95,8 %
Autoconsumo durante a noite	< 10 W
Resfriamento	ventilação forçada controlada
Grau de proteção	IP 66
Dimensões A x L x P	530 × 474 × 165 mm
Peso	16,5 kg
Temperatura ambiente permitida	-25 °C - +60 °C
Umidade admissível	0 - 100 % (incl. condensação)
Classe de dispositivo EMC	В
Categoria de sobretensão CC/CA (de acordo com IEC 62109-1)	2/3
Grau de poluição	2
Pressão acústica	36 dB(A)
Classe de segurança (de acordo com IEC62103)	1
Dispositivos de proteção	
Medição de isolamento CC	Alerta/intercepção da luz solar com R _{ISO} < 100 kOHM
Comportamento em caso de sobrecarga	Deslocamento do ponto operacional, limi- tação da potência
Disjuntor CC	integrado
Unidade de monitoramento de corrente residual	integrado
Comunicação de dados	

Conexão WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01/IC ID: 12270A- PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 MBit
USB (tomada tipo A)	Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desco- nectada)
Wired Shutdown (WSD)	Máx. 28 equipamentos/corrente WSD
	Distância máx. entre dois equipamentos = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	2 arames RS485
Nível de tenção dos entrodos disiteis	baixo: mín. 0 V - máx. 1.8 V
Nivel de tensao das entradas digitais	alto: mín. 4,5 V - máx. 28,8 V
Corrente de entrada das entradas digitais	de acordo com a tensão de entrada; Resistência da entrada = 70 kOhm
Potência total para saída digital (abasteci- mento interno)	6 W a 12 V (USB não desconectado)
Potência por saída digital	1 A a >12,5 V - 24 V
(abastecimento externo)	(máx. 3 A no total)
Datalogger/Webserver	integrado

Fronius Symo GEN24 5.0 / 5.0 Plus	Dados de entrada CC		
	Faixa de voltagem MPP (na potência nominal)	210 - 800 V	
	Desempenho máx. da conexão (P _{PV máx.}) total PV 1 PV 2	7500 Wp 6500 Wp 6500 Wp	
	Desempenho máx. PV processado total PV 1 PV 2	5200 Wp 5200 Wp 5200 Wp	
	Tensão máx. de entrada a 1000 W/m²/-10 °C na operação sem carga	1000 V	
	Alimentação da tensão inicial na ope- ração da rede ⁵⁾	80 V	
	Corrente máx. de entrada PV 1 PV 2	12,5 A 12,5 A	
	Corrente máx. de curto-circuito dos módulos solares (I _{SC PV}) PV 1 PV 2	18,75 A 18,75 A	
	Corrente máx. de curto-circuito (I _{SC PV1} + I _{SC PV2} = I _{SC máx}) Total	37,5 A	

Corrente regenerativa máx. do inversor para o campo fotovoltaico ³⁾	18,75 A		
Número de entradas - PV 1	2		
Número de entradas - PV 2	1		
Capacidade máx. do gerador fotovoltaico em relação ao terra	1000 nF		
Dados de entrada CC da bateria			
Tensão máxima	531 V/700 V *		
	* apenas com um dispositivo de desliga- mento adequado entre o inversor e a ba- teria em caso de falhas		
Tensão mínima	160 V		
Corrente máxima	12,5 A		
Potência máx.	5210 W		
Entrada CC	1		
Dados de entrada/saída CA			
Potência nominal de saída (P _{nom})	5000 W		
Potência máx. de saída	5000 W		
Potência nominal aparente	5000 W		
Tensão da rede nominal	3 ~ NPE 220 V/ 380 V		
	3 ~ NPE 230 V / 400 V		
Mínima tensão da rede	154 V ¹⁾		
Tensão máx. da rede	280 V ¹⁾		
Corrente máx. de saída	8 A		
Corrente de saída nominal (com 230 V)	7,2 A		
Corrente de partida ⁶⁾	9,9 A/ 4 ms		
Frequência nominal	50/ 60 Hz ¹⁾		
Fator de distorção	< 3,5 %		
Fator de potência cos phi 2)	0 - 1 (configurável)		
	0,7 - 1 (recomendado)		
Impedância de rede máxima permitida Z _{máx.} no PCC ⁴⁾	nenhum		
Corrente residual máx. de saída por du- ração	7,5 A / 157 ms		
Dados de saída CA do PV Point			
Potência máx. de saída	4133 W (por 5 s)		
Potência de saída nominal	3000 W		
Corrente de saída nominal	13 A		
Tensão da rede nominal	1 ~ NPE 220/230/240 V		
Frequência nominal	53 / 63 Hz ¹⁾		
Tempo de comutação	< 90 s		

Fator de potência cos phi ²⁾	0 - 1		
Dados gerais			
Máximo grau de eficiência	98,2 %		
Europ. Grau de eficiência (U _{mpp nom})	97,5 %		
Europ. Grau de eficiência (U _{mpp máx})	97 %		
Europ. Grau de eficiência (U _{mpp mín})	96,2 %		
Autoconsumo durante a noite	< 10 W		
Resfriamento	ventilação forçada controlada		
Grau de proteção	IP 66		
Dimensões A x L x P	530 × 474 × 165 mm		
Peso	16,5 kg		
Temperatura ambiente permitida	-25 °C - +60 °C		
Umidade admissível	0 - 100 % (incl. condensação)		
Classe de dispositivo EMC	В		
Categoria de sobretensão CC/CA (de acordo com IEC 62109-1)	2/3		
Grau de poluição	2		
Pressão acústica	36 dB(A)		
Classe de segurança (de acordo com IEC62103)	1		
Dispositivos de proteção			
Medição de isolamento CC	Alerta/intercepção da luz solar com R _{ISO} < 100 kOHM		
Comportamento em caso de sobrecarga	Deslocamento do ponto operacional, limi- tação da potência		
Disjuntor CC	integrado		
Unidade de monitoramento de corrente residual	integrado		
Comunicação de dados			
Conexão WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01/ IC ID: 12270A- PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2)		
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 MBit		
USB (tomada tipo A)	Máx. 1 A a 5 V (conexão IO não desco- nectada)		
Wired Shutdown (WSD)	Máx. 28 equipamentos/corrente WSD		
	Distância máx. entre dois equipamentos = 100 m		
Modbus RTU SunSpec (2x)	2 arames RS485		
Nível de tensão das entradas digitais	baixo: mín. 0 V - máx. 1.8 V		
	alto: mín. 4,5 V - máx. 28,8 V		
Corrente de entrada das entradas digitais	de acordo com a tensão de entrada; Resistência da entrada = 70 kOhm		

Potência total para saída digital (abasteci- mento interno)	6 W a 12 V (USB não desconectado)	
Potência por saída digital (abastecimento externo)	1 A a >12,5 V - 24 V (máx. 3 A no total)	
Datalogger/Webserver	integrado	

Dados técnicos Dispositivo de proteção contra sobretensão DC DPS tipo 1+2 GEN24

Dados gerais		
Corrente contínua de operação (I _{cpv})	< 0,1 mA	
Corrente nominal de descarga (I _n) - impulso 15 x 8/20 μs	20 kA	
Corrente de surto de raios (l _{imp}) condutividade máx. @ 10/350 µs	6,25 kA	
Nível de proteção (U _p) (montagem em forma de estrela)	4 kV	
Resistência ao curto-circuito PV (I _{scpv})	15 kA	
Dispositivo separador		
Dispositivo separador térmico	integrado	
Fusível externo	nenhum	
Propriedades mecânicas		
Indicador de desconexão	Indicação mecânica (vermelho)	
Sinalização remota da interrupção da co- nexão	Saída no contato de comutação	
Material da carcaça	Termoplástico UL-94-V0	
Normas de teste	IEC 61643-31/DIN EN 50539-11 UL1449 ed.4/VDE 0185-305-3 Bbl. 5	

Explicação das notas de rodapé

- 1) Os valores informados são valores padrão, que dependem da solicitação, o inversor é concebido especificamente para cada país.
- Dependendo do setup do país ou das configurações especificas por aparelho (ind. = indutivo; cap. = capacitivo).
- Corrente máxima de um módulo solar defeituoso para todos os outros módulos solares. Desde o próprio inversor até o lado fotovoltaico do inversor é 0 A
- 4) Garantido pelo projeto elétrico do inversor
- 5) Para a operação de corrente de emergência (PV Point) sem bateria, é preciso de uma tensão mínima de 150 V.
- 6) Pico de corrente ao ligar o inversor.

Disjuntor CC inte- grado	Dados gerais		
	Nome do produto	Benedict LS32 E 7905	

Tensão nominal de isolamento	1000 V _{CC}			
Tensão nominal de impulso suportada			8 kV	
Adequação para iso- lamento	Sim, apenas CC			
Categoria de uso e/ou categoria de uso PV	de acordo com IEC/EN 60947-3 Categoria de utilização CC- PV2			
Classificação de re- sistência por tempo de curto (I _{cw})	Classificação de resistência por tempo de curto (I _{cw}): 1000 A			
Classificação de ca- pacidade de curto (I _{cm})	Classificação de capacidade de curto (I _{cm}): 1000 A			
Corrente nominal oper	racional e capacida	de nomina	l de ruptura	
Classificação de tensão operacional (U _e)	Classificação de corrente operaci- onal (l _e)	l _(make) / l _(break)	Classificação de corrente operaci- onal (l _e)	l _(make) / l _(break)
≤ 500 V _{CC}	14 A	56 A	36 A	144 A
600 V _{CC}	8 A	32 A	30 A	120 A
700 V _{CC}	3 A	12 A	26 A	88 A
800 V _{CC}	3 A	12 A	17 A	68 A
900 V _{CC}	2 A	8 A	12 A	48 A
1000 V _{CC}	2 A	8 A	6 A	24 A
Número de pinos	1	1	2	2

Esquemas de circuitos

Terminal de corrente de emergência – PV Point (OP)



Fronius Symo GEN24 e BYD Battery-Box Premium HV



connection area at BCU:



SYMBOL DEFINITION:

VerdRillTe Leitung TWISTED PAIR

- *2) DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCH-USS DER LETUNGSENDEN MITTELS ABSCH-USSWIDERSTANDE DETILS SEINE WEGISLER/AUTER-DOCKMENTATION THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE TERMINIATION OF CABLE ENDS WITH TERMINIATION RESISTORIS DETILS ASCHOLING INVERTER MANUAL
- *3) MIN/MAX ZULÄSSIGE MODULANZAHL LAUT WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION MIN/MAX POSSIBLE NUMBER OF MODULES ACCORDING INVERTER MANUAL
- *4) DEN QUERSCHNITT DER ERDUNGSLEITUNG AUS DER DOKUMENTATION DER BYD BATTERV-BOX PREMIUME KNTREMKEN (+ 10 MM/) REFER PE CALLE CROSS-SECTION ACCORDING TO BYD BATTERV-BOX PREMIUM MANUAL (-> 10 MM/9/W07)
Fronius Symo GEN24 com 2 BYD Battery-Box Premium HV conectadas em paralelo



connection area at BCU's:



The ferrite cores -Z1 to -Z8 are only mandatory for storage installations in Italy! Certified ferrites for DC connection path: -Z1 and -Z2: WE742-712-21, manufacturer: Würth Certified ferrites for communication connection: -Z4 to -Z6. WE742-711-21, manufacturer: Würth

Fronius Symo GEN24 com 3 BYD Battery-Box Premium HV conectadas em paralelo



Esquema de cabeamento – proteção contra sobretensão SPD



Dimensões do inversor











Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

Under <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the adresses of all Fronius Sales & Service Partners and locations.